

การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ : ส่วนระบบลำเลียง

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING: CONVEYOR
SYSTEM SECTION



T119377

นายณกมล แซ่เตีย

นางสาวนันท์พัทธ์ โชคนันทเกียรติ

นายประยุทธ์ ไตรพารา

นายปรีชา ทูมวงศ์

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....119377
วัน,เดือน,ปี.....7 S.ค. 2554

b.....119377
i.....

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2553

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING:

CONVEYOR SYSTEM SECTION

MR. NOPPADOL SAETIA

MISS NANTHAPHAT CHOKNATHAKIET

MR. PRAYUTE THRAIPARA

MR. PREECHA THUMWONG

THIS THESIS IS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF ENGINEERING IN CONTROL ENGINEERING

FACULTY OF ENGINEERING

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ **ACADEMIC YEAR 2010** ถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2553

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ : ส่วนระบบลำเลียง

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING: CONVEYOR SYSTEM SECTION

ผู้จัดทำ นายณกมล	แซ่เตีย	50010244
นางสาวนันทพัทธ์	โชคนันทเกียรติ	50010801
นายประยุทธ์	ไทรพารา	50010911
นายปรีชา	ทุมวงศ์	50010930

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รีรุธา)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. วรณดี เพชรณิลำคำ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ เทพจิตร์ เชยโกศา)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ : ส่วนระบบลำเลียง

โดย

นายณกมล	แซ่เตีย	50010244
นางสาวนันทพัทธ์	โชคนันทเกียรติ	50010801
นายประยุทธ์	ไทรพารา	50010911
นายปรีชา	ทุมวงศ์	50010930

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. วันชัย รีวรจจา

ดร. วรณดี เพชรหมณีล้ำค่า

อ.เทพจิตร เชยโกศา

ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ นำเสนอทฤษฎีและการจำลองกระบวนการผลิตที่ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีโครงสร้างของกระบวนการที่ทำการจำลองประกอบด้วย ระบบการสังเกตการณ์และควบคุมทางมอนิเตอร์แสดงผล ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบลำเลียง และระบบแขนกล ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงการนี้เพื่อทำการศึกษาระบบการทำงานและการติดต่อสื่อสารกันระหว่างระบบต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING :

CONVEYOR SYSTEM SECTION

By

Mr. Noppadon Saetea 50010744

Miss. Nanthapat Chotnantakiat 50010930

Mr. Prayute Tripara 50010911

Mr. Preecha Thumwong 50010930

Advisors

Assoc.Prof. Dr. Vanchai Riewruja

Dr. Wandee Petchmaneeclumka

Mr. Thepjit Cheypoca

Academic Year 2010

ABSTRACT

This thesis presents theory and simulation of process manufacturing industry. The structure of process simulation includes observation and control systems through monitor display, communication system, conveyor system and robot arm. The aim of this project is to educate processing and interfacing of all system for systematic operation.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จาก รศ.ดร. วันชัย ธีรจุฑา คร.วรรณดี เพชรณิลล้าค่า และอาจารย์เทพจิตร เชยโสภา ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและคำปรึกษาแนะนำที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นรวมทั้งเอื้อเฟื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น และความช่วยเหลืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการนี้ ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ นายอมรเทพ กาพย์แก้ว ที่ให้คำแนะนำต่างๆ เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และช่วยเหลืออื่นๆต่างๆ

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่กระตือรือร้นร่วมมือกันทำงาน โครงการนี้สำเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้ กำลังใจของทุกคนที่ให้เป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกัน ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดเหลือ รวมทั้งคอยถามไถ่ความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีตลอดมา รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณที่ขาดเหลือ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จสมบูรณ์ลงได้

ผู้จัดทำ

นายณภดล

แซ่เตีย

นางสาวนันทพัทธ์

โชคันทเกียรติ

นายประยุทธ์

ไตรพารา

นายปรีชา

ทุมวงศ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	I
Abstract	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	III
สารบัญรูปภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 กล่าวนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขั้นตอนการศึกษาและการจัดทำโครงการ	2
1.4 รายละเอียดของโครงการ	4
บทที่ 2 ภาพรวมของระบบจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ	4
2.1 ส่วนลำเลียง	6
2.1.1 รถลำเลียงสินค้า	6
2.1.2 สถานี	6
2.2 แขนกล	7
2.3 หุ่นยนต์แมลง	7
2.4 หุ่นยนต์ 2 ขา	8
2.5 คอนโทรลเลอร์หลักที่กระจายคำสั่ง	8
2.6 โปรแกรมควบคุมการทำงาน	9
2.6.1 โหมดควบคุมด้วยมือ	10
2.6.2 โหมดควบคุมอัตโนมัติ	10
2.7 การติดต่อสื่อสารกันของระบบ	10
2.7.1 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างรถลำเลียง กับ สถานี	10
2.7.2 การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง คอนโทรลเลอร์หลัก กับ สถานี	11
2.7.3 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอนโทรลเลอร์หลัก กับ หน้าจอแสดงผล	11
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	12
3.1 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า	12
3.1.1 มอเตอร์กระแสตรง	12

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

3.1.1.1 หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง	12
3.1.1.2 การขับและกลับทิศทางของมอเตอร์กระแสตรง	13
3.1.1.3 คุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรง	14
3.1.1.4 โมเดลคณิตศาสตร์ของดีซีมอเตอร์	15
3.1.1.5 โมเดลอิเล็กทรอนิกส์โทรแมคคานิกส์	16
3.1.2 การสื่อสารแบบอนุกรม (serial Port)	22
3.1.2.1 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส	23
3.1.2.2 การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส	24
3.1.2.3 การสื่อสารผ่าน Serial port	24
3.1.2.4 RS-232	25
3.1.3 พอร์ตขนาน	26
3.1.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์	
ET-EASY MEGA1280 (ARDIUNO MEGA)	27
3.1.4.1 คุณสมบัติของ ET-EASY MEGA1280 (ARDIUNO MEGA)	27
3.1.4.2 หลักการทำงานของ Main controller	28
3.1.4.3 สาเหตุการเลือกใช้ Easy Mega1280	31
3.1.5 PIC16F690	31
3.1.6 TSOP34836	32
3.1.6.1 คุณสมบัติ	32
3.1.6.2 สาเหตุการเลือกใช้ TSOP34836	33
3.1.7 อินฟราเรดเซนเซอร์	33
3.1.8 การทำงานของวงจรเซ็นเซอร์แสงที่ใช้ในการตรวจจับเส้น	34
3.2 การออกแบบระบบจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ	35
3.2.1 กล้องดิจิทัลวีดีโอ	36
3.2.2 คอมพิวเตอร์	36
3.2.3 โครงสร้างทางกายภาพของระบบ	37

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
3.2.3.1 ส่วนรถลำเลียง	37
3.2.3.2 ส่วนสถานี	37
3.2.4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง	38
บทที่ 4 การทดลอง	41
4.1 การทดลองโปรแกรม และ ผลที่ได้จากการทำงาน	41
บทที่ 5 บทสรุป	45
5.1 สรุปผลของโครงงาน	45
5.2 ปัญหาและอุปสรรค และ แนวทางการแก้ไข	45
5.3 แนวทางการพัฒนา	45
ภาคผนวก ก โปรแกรม Visual Basic 2008	47
ภาคผนวก ข โปรแกรมการควบคุมรถลำเลียง	57
ภาคผนวก ค โปรแกรมสถานี (Station)	63
ภาคผนวก ง Main Controller	68
ภาคผนวก จ โปรแกรมระบบโดยรวม และระบบลำเลียง	74
เอกสารอ้างอิง	76

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 องค์ประกอบของระบบจำลอง	2
2.1 องค์ประกอบโดยรวมของระบบจำลองกระบวนการผลิต	4
2.2 แผนผังการทำงานของระบบโดยรวม	5
2.3 รถลำเลียง (Vehicle)	6
2.4 สถานี (Station)	6
2.5 แขนกล (Robot arm)	7
2.6 หุ่นยนต์แมลง	7
2.7 หุ่นยนต์ 2 ขา	8
2.8 กระบวนการทำงานของคอนโทรลเลอร์	9
2.9 หน้าตาโปรแกรมควบคุมการทำงาน	9
2.10 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างรถลำเลียง กับ สถานี	10
2.11 การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง คอนโทรลเลอร์หลัก กับสถานี	11
2.12 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอนโทรลเลอร์หลัก กับ หน้าจอแสดงผล	11
3.1 โครงสร้างทั่วไปของมอเตอร์กระแสตรง	12
3.2 การกลับทิศทางของมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้รีเลย์	13
3.3 การใช้ทรานซิสเตอร์เพื่อขับรีเลย์ให้ทำงาน	13
3.4 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นวงจรขับและกำหนดทิศทางของมอเตอร์กระแสตรง	14
3.5 วงจรภายในของมอเตอร์กระแสตรง	14
3.6 อินพุตและเอาต์พุตของโมเดลทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์	15
3.7 โมเดลของคิซิมอเตอร์แบบฟิลด์แยกกระตุ้น	16
3.8 แรงบิดต่างๆที่เกิดขึ้นต่อโหลดของมอเตอร์	17
3.9 บล็อกไดอะแกรมของคิซิมอเตอร์โมเดล	19
3.10 การรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม	22
3.11 การรับ-ส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส	23
3.12 การรับ-ส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส	24
3.13 การสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม	25
3.14 การสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตขนาน	26

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุขัดแย้งและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.15 บอร์ด ET-EASY MEGA1280 (ARDIUNO MEGA)	27
3.16 แผนภาพแสดงการทำงานของส่วน Main Controller	29
3.17 วงจรภายในตัวบอร์ด Et-easy mega128	30
3.18 สถาปัตยกรรมภายในของ AVR	31
3.19 ลักษณะของ PIC16F690	31
3.20 ลักษณะของ TSOP34836	32
3.21 อินฟราเรดเซนเซอร์	33
3.22 การสะท้อนของแสงอินฟราเรดเมื่อกระทบกับวัตถุ	34
3.23 แผนผังรวมของระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์	35
3.24 ลักษณะของรถลำเลียง	37
3.25 ลักษณะของสถานี	37
3.26 ลายวงจรของส่วนรถลำเลียง	38
3.27 วงจรภายในส่วนของรถลำเลียง	39
3.28 วงจรภายในของส่วนสถานี	40
3.29 ภาพวงจรของส่วนสถานี	40
4.1 การเลือก com port และการเชื่อมต่อ	41
4.2 การจับภาพจากกล้อง Webcam	42
4.3 การเลือกโหมดการทำงาน	42
4.4 รายละเอียดในโหมดควบคุมด้วยมือ	43
4.5 การเลือกโหมดควบคุมอัตโนมัติ	43
4.6 ส่วนแสดงผลสถานีการทำงาน	44

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


บทที่ 1

บทนำ

1.1 กล่าวนำ

ในปัจจุบัน วงการอุตสาหกรรมในหลายๆประเทศเกิดการแข่งขันกันอย่างมาก เพื่อให้สินค้าของตนเองสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกสู่ท้องตลาดทั้งในและนอกประเทศได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการผลิตด้วยแรงงานคนงาน มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาและเริ่มมีการใช้ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ และในปัจจุบันมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตแขนงต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมบางประเภทจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถดำเนินการอุตสาหกรรมโดยไม่มีคอมพิวเตอร์ได้ ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงที่สุด จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในแทบทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้การผลิตสินค้าของตนเองมีกระบวนการผลิตที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตส่งผลให้เกิดความคล่องตัวของกระบวนการ และช่วยลดต้นทุนการผลิต จากการเกิดสินค้าที่เสียหายในขั้นตอนการผลิตที่ผิดพลาด เนื่องจากกระบวนการผลิตอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์นั้น สินค้าที่ผลิตออกมาจะเป็นแบบเดียวกันเกือบจะทุกชิ้น โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานอุตสาหกรรมโดยให้มีการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated Manufacturing, CIM)

ในโครงการนี้จึงการศึกษาและจำลองระบบการทำงานของกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติโดยมีการสั่งการและตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่มีใช้กันส่วนใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งในระบบจะประกอบด้วย แขนกล รถลำเลียงสินค้า สถานีที่ทำการติดต่อสื่อสารระหว่างรถลำเลียงสินค้ากับตัวควบคุมการส่งสัญญาณ และโปรแกรมที่ทำการสั่งการและตรวจสอบ โดยในโครงการนี้ต้องการที่จะตรวจสอบและสั่งการระบบทั้งหมดให้สามารถทำงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้



รูปที่ 1.1 องค์ประกอบของระบบจำลอง

1.2 วัตถุประสงค์ในการทำปริญญานิพนธ์

1. ทำการศึกษาและทดลองการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบควบคุม
2. ทำการศึกษาและจำลองระบบ (CIM) ซึ่งประกอบด้วย แขนกลทำหน้าที่จับสิ่งของหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้า สถานีที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ลำเลียงสินค้ากับตัวควบคุมหลัก และคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่สั่งการและตรวจสอบการทำงาน ซึ่งในโครงการนี้ใช้กล้องเว็บแคม (Webcam) โดยโครงการนี้ใช้คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic)
3. ทำการศึกษาการฟังก์ชันการทำงานไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller) ตระกูลต่างๆ
4. ศึกษาการติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม และแบบขนาน

1.3 ขั้นตอนการศึกษาและการจัดทำโครงการ

การศึกษาและจำลองระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นจำเป็นต้องทำการศึกษาองค์ประกอบของระบบก่อนว่า โดยทั่วไปของระบบๆหนึ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการศึกษา ค้นคว้าดูแล้วพบว่า โดยส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตแห่งหนึ่งๆนั้นจะมีการทำงานของหลายๆส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนที่ทำหน้าที่หยิบจับชิ้นงาน ส่วนที่ทำหน้าที่ขนส่งชิ้นงานไปยังหน่วยการทำงานต่อไป ส่วนที่ทำการกระจายคำสั่งและเก็บข้อมูลจากแต่ละหน่วยการทำงานไว้ มอนิเตอร์ทำหน้าที่แสดงผลการทำงานและทำหน้าที่สั่งการจากห้องควบคุม โดยที่แต่ละส่วนสามารถติดต่อสื่อสารกันและทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน โดยผ่านการส่งงานจากมอนิเตอร์และจากนั้นก็ให้ส่วนกระจายคำสั่งและเก็บข้อมูลทำหน้าที่กระจายคำสั่งที่ได้รับมาจากมอนิเตอร์กระจายคำสั่งไปให้แต่ละส่วนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการทำงานนั้นๆต่อไป

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โครงงานนี้จึงมีการแบ่งกลุ่มกันไปทำการศึกษาและทำการจำลองการทำงานของแต่ละส่วน โดยในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาและจำลองในส่วนของการแสดงผล กับส่วนเก็บข้อมูลและขนส่งชิ้นงาน โดยในส่วนของการแสดงผลนั้น ให้มีการแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งควรที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกและมีฟังก์ชันการทำงานได้อย่างหลากหลาย เพื่อที่จะให้ผู้ที่ทำการควบคุมระบบอยู่นั้นไม่เกิดความสับสนและง่ายต่อการใช้งาน ใช้โปรแกรมวิซวลเบสิก มีภาษาที่เรียบง่ายสามารถประยุกต์ได้ง่ายและมีเครื่องมือคำสั่งต่างๆ (Tool) มาให้สำเร็จรูป มีพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันโดยออกแบบให้เป็นมอนิเตอร์เป็นปุ่มกดเพื่อความงาน เมื่อเรียกใช้งานจึงเพียงแค่คลิกปุ่มคำสั่งที่ต้องการเท่านั้น

ในส่วนเก็บข้อมูลและขนส่งชิ้นงานจะประกอบด้วย รถลำเลียง สถานีที่ทำการติดต่อสื่อสารระหว่างรถลำเลียงกับคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและกระจายคำสั่ง คอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและกระจายคำสั่ง

การทำงานของทั้งสามนี้คือเมื่อคอนโทรลเลอร์ได้รับคำสั่งจากมอนิเตอร์แล้วจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าคำสั่งให้ทำงาน คอนโทรลเลอร์จะทำการส่งการไปที่สถานีหรือแขนกลตามเงื่อนไข และเมื่อมอนิเตอร์ต้องการตรวจสอบข้อมูลแล้วคอนโทรลเลอร์จะทำการส่งข้อมูลที่เก็บไว้ไปแสดงผลที่มอนิเตอร์ ส่วนสถานีเมื่อได้รับคำสั่งมาก็จะทำการติดต่อสื่อสารผ่านทางสัญญาณอินฟราเรด (Infrared) ไปยังรถลำเลียง แล้วส่งค่าข้อมูลกลับไปยังคอนโทรลเลอร์เพื่อให้เก็บข้อมูลไว้ ในส่วนแขนกลเมื่อได้รับคำสั่งมาก็จะทำการหยิบชิ้นงาน โดยศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอกรวมถึงวงจรที่ใช้ในการควบคุมซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป

1.4 รายละเอียดของปฏิญานิพนธ์

เนื้อหาที่จะกล่าวในปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ หลักการใหม่ ขั้นตอนการศึกษา และการจัดทำโครงงาน พร้อมทั้งรายละเอียดของปฏิญานิพนธ์ของแต่ละบท

บทที่ 2 ภาพรวมของระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลภาพ การใช้งานพอร์ตขนาน การใช้งานพอร์ตอนุกรม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องและหลักการออกแบบ นำเสนอการประกอบโครงสร้างของระบบ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบระบบจำลอง


บทที่ 4 การทดลอง เป็นส่วนการทดสอบองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ ตลอดจนการทดลองระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป จะสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงงานต่อไป

บทที่ 2


ภาพรวมของระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

จากที่ได้ทำการศึกษากระบวนการจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์มาแล้วนั้น จึงได้ออกแบบและจำลองระบบโดยให้กระบวนการผลิตนี้ ประกอบด้วย รถลำเลียงสินค้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถานี ซึ่งสถานีที่รับคำสั่งมาจากตัวคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่กระจายคำสั่งที่มอเตอร์ส่งผ่านมาให้ โดยรถลำเลียงสินค้าจะวิ่งบนรางไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการลำเลียงสินค้าจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง และเมื่อแขนกลได้รับคำสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร์จะทำการหยิบจับสินค้า เพื่อนำสินค้าเข้า-ออกระหว่างรถลำเลียงกับหน่วยงาน ซึ่งจะมีหุ่นยนต์แมลงมารับสินค้าจากแขนกลไปส่งต่อให้กับหุ่นยนต์ 2 ขาเพื่อไปเก็บในคลังสินค้าต่อไปดังรูปที่ 2.1 โดยให้สามารถตั้งการและตรวจสอบการทำงานจากทางมอนิเตอร์ได้



รูปที่ 2.1 องค์ประกอบโดยรวมของระบบจำลองกระบวนการผลิต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.2 แผนผังการทำงานจากระบบโดยรวม

2.1 ส่วนลำเลียง

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ


2.1.1 รถลำเลียงสินค้า (Vehicle)



รูปที่ 2.3 รถลำเลียง (Vehicle)

หลักการทำงานของส่วนรถลำเลียงสินค้านั้น เราใช้หลักการการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณอินฟราเรดด้วยความถี่ 40 KHz โดยการทำงานจะเริ่มเมื่อตัวรถนั้นเคลื่อนที่เข้ามาจอดที่สถานี จากนั้น วงจร รับ-ส่ง จะเริ่มทำงาน โดยสิ่งที่ส่งไปจะเป็นหมายเลขประจำของตัวรถ ซึ่งส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณที่ส่งไปคือ ส่วนสถานีนั่นเอง

2.1.2 สถานี (Station)




รูปที่ 2.4 สถานี (Station)

หลักการทำงานของส่วนสถานีนั้น เราใช้หลักการการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณอินฟราเรดเช่นเดียวกับหลักการทำงานของส่วนรถลำเลียง โดยการทำงานจะเริ่มเมื่อ รถเคลื่อนที่เข้ามาจอด และสถานีได้รับสัญญาณอินฟราเรดที่เป็นหมายเลขของรถแล้ว จากนั้นสถานีจะทำการส่งข้อมูลหมายเลขของรถที่ได้รับมานั้นไปยังส่วนตัวคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการเก็บรวบรวมและกระจายคำสั่งมีที่รับมาจากมอโนเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.2 แขนกล (Robot arm)




รูปที่ 2.5 แขนกล (Robot arm)

ส่วนประกอบของแขนกล จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

1. ส่วนควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของแขนกลทั้งระบบ ซึ่งในส่วนนี้จะรับค่าจากปุ่ม
2. ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งที่ได้จากส่วนควบคุมจาก STAMP 16 แล้วทำการประมวลผลค่าที่ได้มา จากนั้นทำการส่งการไปยังเซอร์โวมอเตอร์ให้ทำงาน
3. ส่วนเซอร์โวมอเตอร์ เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนตัวแขนกลให้เคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะถูกติดตั้งยังข้อต่อของตัวแขนกล
4. ส่วนที่ประกอบเป็นแขนกล จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คลิปเปอร์ แขน และฐาน ทุกชิ้นส่วนทำจากแผ่นอะคริลิก ซึ่งออกแบบจากโปรแกรม Solid works แล้วกัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC และนำมาประกอบเข้ากับเซอร์โวมอเตอร์เป็นแขนกล

2.3 หุ่นยนต์แมลง




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 2.6 หุ่นยนต์แมลง

เป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะรับชิ้นงานจากแขนกลซึ่งหยิบมาจากรถขนส่งภายในระบบลำเลียงสินค้าเพื่อจะนำชิ้นงานมาเก็บไว้ที่คลังสินค้า (Store) หรือ สถานีต่อไปในระบบ และสามารถควบคุมด้วยสวิตช์ควบคุม เมื่อต้องการใช้กับการขนส่งแบบอื่น ๆ ที่ต้องการตามความเหมาะสมของงานนั้น ๆ

2.4 หุ่นยนต์ 2 ขา




รูปที่ 2.7 หุ่นยนต์ 2 ขา

หุ่นยนต์ 2 ขา ประกอบด้วย Servo Motor จำนวน 23 ตัว ควบคุม Servo Motor โดยเชื่อมต่อสายสัญญาณกับ Pin D22 – D44 ที่กำหนดให้ปล่อยค่า Duty Cycle Pulse ตามที่เขียนโปรแกรมไว้ในการควบคุมหุ่นยนต์ 2 ขา ในเบื้องต้น ในการจัดทำหุ่นยนต์ ได้ทำการประยุกต์ใช้วงจรควบคุมการจัดท่าของหุ่นยนต์แขนกลมาใช้ในการจัดทำารเดินของหุ่นยนต์ 2 ขา โดยใช้ Digital Pin D2-D9 ซึ่งแต่ละ Pin จะส่งสัญญาณ Logic 1 ออกมา เช่น สวิตช์ S1 จะมี Pin D2 กับ D6 เชื่อมกันอยู่เมื่อกดปุ่ม S1 Logic จาก D2 และ D9 จะเชื่อมถึงกัน ทำให้ Microcontroller รู้ว่ามีการกดปุ่ม S1 ตามที่เขียนโปรแกรมไว้


2.5 คอนโทรลเลอร์หลักที่กระจายคำสั่ง (Main Controller)

คอนโทรลเลอร์หลักจะติดต่อสื่อสารผ่านทางสายสัญญาณ RS-232 แล้วทำการแปลงเป็น USB ก่อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เมื่อคอนโทรลเลอร์รับคำสั่งมาจะทำการกระจายคำสั่งไปยังแต่ละสถานีและแขนกลของแต่ละสถานี โดยคอนโทรลเลอร์ใช้สายแพในการเชื่อมต่อข้อมูลสถานีและติดต่อกับเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ขึ้นต้นการค้า
แขนกล
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.8 กระบวนการทำงานของคอนโทรลเลอร์

2.6 โปรแกรมควบคุมการทำงาน



รูปที่ 2.9 หน้าตาโปรแกรมควบคุมการทำงาน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากมีให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
แบ่งระบบออก 2 โหมด คือ

2.6.1 โหมดควบคุมด้วยมือ (Manual Mode)

ในการทำงานในโหมดควบคุมด้วยมือ นั้นเราจะเป็นผู้สั่งการได้ว่าจะให้รถที่สถานีที่เราต้องการไปจอดในสถานีที่เรากำหนด โดยเราต้องทำการเลือกสถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง

2.6.2 โหมดควบคุมอัตโนมัติ (Auto Mode)

สำหรับการทำงานในโหมด Auto นั้นจะมีลำดับการทำงานดังนี้

- 1). รถทั้ง 4 คันจะเข้ามาจอดประจำสถานี
- 2). แขนกลจะทำงานโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 แบบ คือแขนกลสถานี A กับ C จะหยิบของออกจากหลังรถ แขนกลสถานี B กับ D จะหยิบของมาวางไว้หลังรถ
- 3). เมื่อแขนกลทำงานเสร็จ รถทั้ง 4 คัน จะเคลื่อนที่ไปจอดสถานีต่อไป

2.7 การติดต่อสื่อสารกันของระบบ

สำหรับการติดต่อสื่อสารกันของภายในระบบที่ทำการจำลองนั้น สามารถแบ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างกันออกได้เป็น 3 แบบคือ

2.7.1 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างรถลำเลียง กับ สถานี




รูปที่ 2.10 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างรถลำเลียง กับ สถานี

สำหรับการลิงค์กันระหว่างรถลำเลียง กับ สถานีนั้น ใช้การติดต่อสื่อสารกันผ่าน โดยใช้ตัวรับ-ส่งอินฟราเรดเป็นตัวส่งสัญญาณ และใช้ Module TSOP34836 เป็นตัวรับสัญญาณอินฟราเรดระหว่างรถลำเลียงกับสถานี ซึ่งช่วงความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณอินฟราเรดที่ใช้คือ 40 KHz โดยที่จะติดตั้ง ตัวรับและส่ง สัญญาณนี้ไว้ที่รถลำเลียงและสถานี อย่างละ 1 ชุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.7.2 การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง คอนโทรลเลอร์หลัก กับสถานี



รูปที่ 2.11 การติดต่อสื่อสารกันระหว่าง คอนโทรลเลอร์หลัก กับสถานี

สำหรับการลิงค์กันระหว่าง คอนโทรลเลอร์หลัก กับ สถานีแต่ละสถานีนั้นใช้สายแพรในการติดต่อข้อมูลแบบขนาด 8 Bit โดยใช้การรับ-ส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Port) โดยส่วน คอนโทรลเลอร์หลักจะทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูลไปที่แต่ละสถานี เพื่อส่งการว่าให้รถลำเลียงที่มาจอดอยู่ที่สถานีต้นทางเคลื่อนที่ไปสถานีปลายทางตามที่ต้องการ

2.7.3 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอนโทรลเลอร์หลัก กับ หน้าจอแสดงผล



รูปที่ 2.12 การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอนโทรลเลอร์หลัก กับ หน้าจอแสดงผล

สำหรับการลิงค์กันระหว่างคอนโทรลเลอร์กับหน้าจอแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใช้สาย USB ในการรับ-ส่งข้อมูลโดยก่อนเข้าไปสู่คอนโทรลเลอร์นั้นมีการแปลงข้อมูลไปเป็นการติดต่อข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Port) โดยใช้ไอซีที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบการติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบ USB to RS232 โดยที่ส่วนหน้าจอแสดงผลนั้นจะรับคำสั่งจากผู้ใช้งานผ่านหน้าโปรแกรม จากนั้นจะส่งข้อมูลไปที่ คอนโทรลเลอร์หลักเพื่อสั่งการระบบต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

จากที่ได้กล่าวในบทที่ 1 แล้วว่า ก่อนที่จะมีการออกแบบและจำลองระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์นั้น จำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นของระบบที่จะทำการจำลองให้เข้าใจเสียก่อน พบว่าในกระบวนการผลิตที่จำลองนั้นในแต่ละส่วนนั้นมีส่วนที่สำคัญหลายส่วน ดังนั้นในบทนี้จะศึกษาและอธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะนำไปใช้งานจริงในระบบที่ทำการจำลอง ซึ่งประกอบด้วย การประมวลผลภาพดิจิทัล มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณอินฟราเรด รวมถึงรายละเอียดของพอร์ตขนาน และพอร์ตอนุกรม และตัวควบคุมแบบต่างๆ

3.1.1 มอเตอร์กระแสตรง

3.1.1.1 หลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง




รูปที่ 3.1 โครงสร้างทั่วไปของมอเตอร์กระแสตรง

จากในรูปทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก และสนามแม่เหล็กจะเกิดจากแท่งแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ 2 ชั้นที่ขึ้นรูปเป็นแบบโค้งยึดติดกับตัวถังได้พอดี เพื่อที่จะให้เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งเข้าสู่ใจกลางของมอเตอร์ได้ ดังนั้นความเข้มของแม่เหล็กจะขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของแม่เหล็กด้วย ซึ่งส่งผลให้ฟลักซ์แม่เหล็กวิ่งไปบนตัวถังโลหะ กระแสไฟฟ้าในขดลวดที่พันกับทุ่นโรเตอร์ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และต้านกับสนามแม่เหล็กถาวร จึงเกิดเป็นแรงบิดเพื่อที่จะหมุนทุ่นโรเตอร์


ให้ไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามแม่เหล็กที่มีแรงมากกว่า กระแสก็จะไหลผ่านไปยังท่อนโรเตอร์ โดยผ่านแปรงถ่าน ซึ่งจะสัมผัสกับแหวนตัวนำในท่อนโรเตอร์ และแหวนคอมมิวเตเตอร์ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 3 เซกเมนต์เพื่อที่จะทำหน้าที่นำกระแสเข้าขดลวดนั่นเอง

3.1.1.2 การขับและกลับทิศทางของมอเตอร์กระแสตรง (DC motor)

ในการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอร์กระแสตรงนั้น เราจะต้องมีส่วนของวงจร ที่เรียกว่า วงจรขับมอเตอร์ (Driver) ในส่วนของวงจรกลับทิศทางของมอเตอร์นั้น สามารถที่จะใช้รีเลย์ต่อวงจร สวิตช์เพื่อกลับทิศทางของขั้วไฟกระแสตรง หรืออาจใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เป็นวงจรขับกำลังเช่น ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต แล้วแต่วิธีที่เราจะเลือกใช้งาน จากรูปเป็นการใช้รีเลย์ควบคุมการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของมอเตอร์ โดยการควบคุมการปิด-เปิดที่รีเลย์ 2 ตัว ซึ่งจะทำหน้าที่กลับทิศทางของขั้วไฟที่ป้อนให้กับมอเตอร์ โดยการสลับการทำงานของรีเลย์ เช่น ให้รีเลย์ตัวที่ 1 ทำงาน (ON) และรีเลย์ตัวที่ 2 หยุดทำงาน (OFF) จะทำให้มอเตอร์หมุนไปทางซ้าย และในทำนองเดียวกันถ้าหากรีเลย์ตัวที่ 1 หยุดทำงาน (OFF) และรีเลย์ตัวที่ 2 ทำงาน (ON) ก็จะทำให้มอเตอร์หมุนไปทางขวา




รูปที่ 3.2 การกลับทิศทางของมอเตอร์กระแสตรงโดยใช้รีเลย์



รูปที่ 3.3 การใช้ทรานซิสเตอร์เพื่อขับรีเลย์ให้ทำงาน

จากรูปที่ 3.2 เป็นวงจรขับรีเลย์โดยใช้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายกระแส ด้วยเหตุผลเพราะไม่สามารถจะใช้ขาเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ป้อนกระแสไฟที่ขดลวดของรีเลย์โดยตรงได้ เนื่องจากว่ากระแสที่จ่ายออกมาจากขาเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์มีค่าน้อยเกินไป ดังนั้นเราจึงต้องมีส่วนของวงจรทรานซิสเตอร์เพื่อที่จะทำการขยายกระแสให้เพียงพอในการป้อนให้กับ

ขดลวดของรีเลย์ ส่วนไดโอดนำมาต่อไว้ สำหรับป้องกันแรงดันย้อนกลับที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กในขณะเกิดการยุบตัว ซึ่งอาจจะทำให้ทรานซิสเตอร์เสียหายได้




รูปที่ 3.4 การใช้ทรานซิสเตอร์เป็นวงจรขับและกำหนดทิศทางของมอเตอร์กระแสตรง

จากรูปเป็นวงจรอินเวอร์ตบริดจ์แอมป์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์กำลัง 4 ตัวที่ทำหน้าที่ขับ และควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ถ้าหากกำหนดให้ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q4 อยู่ในสถานะทำงาน (Active) กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านทรานซิสเตอร์จากซ้ายไปขวา โดยผ่านมอเตอร์ กระแสตรงทำให้มอเตอร์หมุนไปทางขวา ในทำนองเดียวกันถ้าหากเราทำให้ทรานซิสเตอร์ Q2 และ Q3 อยู่ในสถานะทำงาน (Active) กระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากทางขวาไปทางซ้ายซึ่งจะส่งผลให้มอเตอร์กลับทิศทางการ หมุนจากทางขวาไปทางซ้าย

3.1.1.3 คุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรง

ในการอธิบายคุณสมบัติของมอเตอร์กระแสตรงให้ละเอียดนั้นต้องพิจารณาแรงดันที่ป้อนและความต้านทานของโรเตอร์ด้วย วงจรภายในของมอเตอร์เขียนได้ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.5 วงจรภายในของมอเตอร์กระแสตรง

โดยสมมติให้หุ่นโรเตอร์ไม่มีความต้านทานอยู่เลย อนุกรมกับความต้านทานซึ่งในที่นี้ก็คือความต้านทานของขดลวดนั่นเอง แรงดันที่ขั้วต่อสายของมอเตอร์ก็คือผลบวกระหว่างแรงดันที่หุ่นโรเตอร์ (V_A) และ แรงดันตกคร่อมความต้านทานขดลวด (V_R)

แรงดัน V_A ถูกเรียกว่า แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำป้อนกลับ (BACK EMF) ซึ่งเกิดขึ้นในโรเตอร์ ขณะที่หมุนแรงดันที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามกฎของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าจากการเคลื่อนที่ของตัวนำในสนามแม่เหล็ก สัมพันธ์กับแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำแม่เหล็ก และ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวนำ แรงดันที่เกิดขึ้นจะมีขั้วตรงกันข้ามกับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ และ แปรผันตรงกับความเร็วในการหมุน ผลบวกของแรงดันที่หุ้มโรเตอร์ (V_A) และแรงดันตกคร่อมขดลวด (V_R) ต้องเท่ากับแรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ (V)

$$V = V_A + V_R \tag{3.1}$$


เมื่อพิจารณาตั้งแต่มอเตอร์หยุดนิ่ง ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้น $V_A = 0, V_R = V$ กระแสที่ไหลในมอเตอร์หาได้จาก

$$I = V_R / R \tag{3.2}$$

เมื่อมอเตอร์เริ่มหมุนจะมีความเร็ว และ V_A เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงตามความเร็ว V_R ซึ่งมีค่าเท่ากับ ความแตกต่างระหว่าง V_A และ V จะเริ่มลดลงกระแส I ก็จะเริ่มลดลงเช่นกันขณะที่มอเตอร์ยังมีความเร่งอยู่ ความเร็วจะเพิ่มขึ้น แรงบิดจะลดลงจนกว่าจะถึงจุดซึ่งแรงบิดของมอเตอร์รับภาระโหลดได้สมดุลพอดี ขณะที่มอเตอร์ไม่มีโหลด และ หมุนอย่างอิสระจะมีเพียงค่าความฝืดของแบร็ง และ แรงต้านอากาศทำให้ V_A เกือบเท่ากับค่า V

3.1.1.4 โมเดลคณิตศาสตร์ของดีซีมอเตอร์


ดีซีมอเตอร์ที่ใช้ร่วมกับดีซีแอมพลิไฟ์ล์ทั้งในระบบการบังคับตำแหน่งและการบังคับความเร็วมักจะได้รับการประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบสร้างกำลังงานในระบบการนำร่องและระบบบังคับต่างๆ และเนื่องจากวิทยาการเกี่ยวกับสารแม่เหล็กและการขยายด้วยโซลิตสเตททำให้ดีซีมอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรได้รับความนิยมใช้เป็นส่วนประกอบการขับเคลื่อนในระบบการบังคับแบบปิดลูปต่างๆ มากขึ้น การออกแบบและการชดเชยระบบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมจะต้องใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ของส่วนประกอบทั้งหมดในระบบ



รูปที่ 3.6 อินพุตและเอาต์พุตของโมเดลทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.1.5 โมเดลอิเล็กทรอนิกส์โทรแมคานิคอล

ส่วนสำคัญของดีซีมอเตอร์แบบฟิวด์แยกกระตุ้นมีโมเดลดังแสดงในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 โมเดลของดีซีมอเตอร์แบบฟิวด์แยกกระตุ้น

R_a : ความต้านทานของอาร์เมเจอร์

L_a : อินดักแตนซ์ของอาร์เมเจอร์

V_g : โวลต์เตจกำเนิดในอาร์เมเจอร์ (โวลต์เตจย้อนกลับ)

R_f : ความต้านทานของฟิวด์

L_f : อินดักแตนซ์ของฟิวด์

ϕ : ช่องว่างอากาศของเส้นแรงสนามแม่เหล็ก

ω : ความเร็วของเพลอาอร์เมเจอร์

T_g : แรงบิดที่พัฒนาขึ้นในมอเตอร์

T_f : แรงบิดเสียดทานของมอเตอร์

T_j : แรงเฉื่อยของมอเตอร์

T_L : แรงบิดโหลดบนเพลอาอร์เมเจอร์

ขั้นแรกเราจะหาสมการพื้นฐาน โมเดลของดีซีมอเตอร์ได้จากกฎของอาร์เมเจอร์

$$V_i(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + V_g(t) \quad (3.3)$$

เทอมโวลต์เตจ $V_g(t)$ ในสมการ (1) คือโวลต์เตจย้อนกลับของมอเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเส้นลวดตัวนำของอาร์มาเจอร์หมุนตัดเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งเกิดขึ้นในกระแสของฟิวด์ (i_f) ตามกฎ

ของฟาราเดย์ฟลักซ์ของเส้นลวดตัวนำหมุนในฟิวด์แม่เหล็กคงที่ จะมีการเหนี่ยวนำโวลต์เตจขึ้นในลวดตัวนำนั้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$V_i(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt} \quad (3.4)$$

เมื่อ $\lambda(t)$ คือเส้นแรงแม่เหล็กที่ลิงเคจ(linkages) ไปยังขดลวดและ t คือเวลาในการหมุนของคีมินิวเทเตอร์ของมอเตอร์ การควบคุมวงจรของแต่ละส่วนของตัวนำในโรเตอร์จะเกิดโวลต์เตจขึ้นในส่วนของตัวนำนั้นตามสมการ (2) เมื่อ $\frac{d\lambda(t)}{dt}$ จะเป็นสัดส่วนต่อเส้นแรงแม่เหล็กในช่องว่างอากาศและความเร็วเชิงมุม $\omega(t)$ เราจะได้ว่า

$$V_g(t) = K\phi(t)\omega(t) \quad (3.5)$$

สมมติให้กระแสของฟิลด์มีค่าคงที่และไม่คิดถึงส่วนการเปลี่ยนแปลงในเส้นแรงฟิลด์เนื่องจากอาร์เมเจอร์แอคชั่นเส้นแรงฟิลด์ก็จะมีค่าคงที่ดังนั้นสมการ (3.5) ก็จะเป็น

$$V_g(t) = K_c\omega(t) \quad (3.6)$$

เมื่อเราสมมติให้เส้นแรงของฟิลด์มีค่าคงที่ แรงบิดของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นแก่โรเตอร์ของมอเตอร์จะเป็นสัดส่วนกับกระแสของอาร์มาเจอร์


$$T_g(t) = K_t i_a(t) \quad (3.7)$$

เมื่อ K_t คือ ค่าคงที่ของแรงบิดของมอเตอร์

กำลังงานเชิงกลที่เกิดขึ้นใน โรเตอร์คือผลคูณของแรงบิดที่เกิดขึ้นและความเร็วเชิงมุม

$$P_g(t) = T_g(t) \omega(t) \quad (3.8)$$

กำลังงานเชิงกลที่เกิดขึ้นในโรเตอร์ทั้งหมดนี้จะจ่ายไปยังโหลดที่ต่ออยู่กับเพลามอเตอร์แต่กำลังงานนี้บางส่วนจะสูญเสียไปในมอเตอร์ การสูญเสียจากแรงเสียดทาน หมายถึงความหน่วงเนื่องจากลมที่มีต่อโรเตอร์ แรงเสียดทานตัวรองรับโรเตอร์ กระแสที่ไหลวนในเหล็กของโรเตอร์และฮีสเทรีซิส โดยแรงบิดต่างๆแสดงดังนี้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งรูปที่ 3.8 แรงบิดต่างๆที่เกิดขึ้นต่อโหลดของมอเตอร์ สารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$T_g(t)$: แรงบิดของมอเตอร์

$T_f(t)$: แรงบิดที่ต้องชนะการสูญเสียเนื่องจากการเสียดทาน

$T_j(t)$: แรงบิดที่ใช้เพิ่มอัตราเร่งแก่ความเฉื่อยของโหลด

$T_L(t)$: แรงบิดโหลด

ในช่วงเวลาใดๆก็ตาม แรงบิดของมอเตอร์จะต้องเท่ากับและมีทิศทางตรงข้ามกับผลรวมของแรงบิด $T_f(t)$ $T_j(t)$ และ $T_L(t)$ ดังนั้น

$$T_g(t) = T_f(t) + T_L(t) + J \frac{d\omega(t)}{dt} \quad (3.9)$$

เมื่อ J คือผลรวมของโมเมนต์แรงเฉื่อยของโรเตอร์และโหลดที่ต่ออยู่ที่เพลาของมอเตอร์

ผลรวมของแรงบิดเสียดทานที่ประกอบกันขึ้นที่เพลาของมอเตอร์ซึ่งเป็นลิเนียร์ฟังก์ชันกับความเร็วเชิงมุมของโรเตอร์เรียกว่า ส่วนประกอบของวิสคอสฟริกชันและมักจะอยู่ในเทอมที่แยกออกจากฟริกชันอื่นๆ ซึ่งแสดงได้ด้วยสมการต่อไปนี้

$$T_g(t) = T_f(t) + T_L(t) + J \frac{d\omega(t)}{dt} + B\omega(t) \quad (3.10)$$

เมื่อ B คือสัมประสิทธิ์ของวิสคอสฟริกชันของมอเตอร์และโหลดที่ต่ออยู่กับเพลาของมอเตอร์ $T_f(t)$ คือผลรวมของฟริกชันของโหลดและมอเตอร์ทั้งหมด มีแรงต้านของลมและการสูญเสียกำลังในเหล็กของเพลามอเตอร์ยกเว้นวิสคอสฟริกชัน

สมการ (3.5) (3.6) (3.7) และ (3.8) เป็นชุดสมการพื้นฐานของดีซีมอเตอร์โมเดลและสมการเหล่านี้เราสามารถหาค่าทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของดีซีมอเตอร์ได้ โดยใส่ลาปลาซทรานสฟอร์มทั้งสองข้างของชุดสมการพื้นฐานได้เป็น


$$V_i(s) - V_g(s) = (R_a + sL_a) I_a(s) \quad (3.11)$$

$$V_g(s) = K_e \omega(s) \quad (3.12)$$

$$T_g(s) = K_t I_a(s) \quad (3.13)$$

$$T_g(s) - T_f(s) - T_L(s) = (B + sJ) \omega(s) \quad (3.14)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยเป็นอย่างสูง และจะรีบแก้ไขทันที



รูปที่ 3.9 บล็อกไดอะแกรมของดีซีมอเตอร์โมเดล

ข้อสังเกต

สมมติว่าโวลต์เตจที่ป้อนให้กับวงจรอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์มีค่าคงที่ ดังนั้นมอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วคงที่คือทำงานอยู่ที่สภาวะสงบนิ่งด้วยโหลดที่คงที่ กำลังงานเชิงกลที่เกิดขึ้นโดยมอเตอร์ จะได้สมการดังนี้

$$P_g = T_g \omega = K_t I_a \omega \quad (3.15)$$

เมื่อทุกเทอมในสมการสุดท้ายมีค่าคงที่เนื่องจากมอเตอร์ทำงานอยู่ที่สภาวะสงบนิ่งกำลังไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนโดยอาร์เมเจอร์ต้องเท่ากับ

$$P = V_g I_a = K_e \omega I_a \quad (3.16)$$

ดังนั้นเราจะได้ว่ากำลังงานเชิงกลที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับกำลังงานไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนในมอเตอร์คือสรุปได้ว่า $K_e = K_t$

ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันของดีซีมอเตอร์

บล็อกไดอะแกรมของรูปที่ 3.9 แสดงถึงระบบที่มีสองอินพุต และมีเอาต์พุตเป็นความเร็วเชิงมุม $\omega(s)$ และการเคลื่อนที่แบบเชิงมุม $\theta(s)$ จากรูปที่ 3.8 ความเร็วเอาต์พุตของระบบเขียนได้เป็น

$$\omega(s) = G_1(s)V_i(s) + G_2(s)[T_f(s) + T_L(s)] \quad (3.17)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อ

$$G_1(s) = \frac{\omega(s)}{V_i(s)} \Big|_{T_f(s)+T_L(s)=0} \quad (3.18)$$

$$G_2(s) = \frac{\omega(s)}{T_f(s) + T_L(s)} \Big|_{V_i(s)=0} \quad (3.19)$$

$G_1(s)$ คือทรานสเฟอ์ฟังก์ชันระหว่างโวลต์เตจและความเร็ว

$$G_1(s) = \frac{\omega(s)}{V_i(s)} = \frac{K_t}{(L_a s + R_a)(Js + B) + K_t K_e} = \frac{K_m}{\alpha s^2 + \beta s + 1} \quad (3.20)$$

เมื่อ $K_m = \frac{K_t}{R_a B + K_t K_e}$

$$\alpha = \frac{L_a J}{R_a B + K_t K_e}$$

$$\beta = \frac{R_a J + L_a B}{R_a B + K_t K_e}$$

สมการ (3.20) เป็นโวลต์เตจทรานสเฟอ์ฟังก์ชันของดิซิมอเตอร์ในเมื่อสมมติว่า T_f และ T_L มีค่าเป็นศูนย์ สมการ (3.20) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$G_1(s) = \frac{K_t}{R_a B(1 + \tau_e s)(1 + \tau_m s) + K_t K_e}$$

เมื่อ $\tau_e = \frac{L_a}{R_a} =$ ไทม์คอนสแตนต์ทางไฟฟ้า

$$\tau_m = \frac{J}{B} =$$
 ไทม์คอนสแตนต์ทางเชิงกล

ถ้าอินดักเต้นท์ของอาร์มาเจอร์มีค่าน้อย ไทม์คอนสแตนต์ทางไฟฟ้าสามารถตัดทิ้งได้และได้สมการเป็น

$$G_V(s) = \frac{\omega(s)}{V_i(s)} = \frac{K_t}{R_a(Js + B) + K_t K_e} = \frac{K_m}{\tau s + 1} \quad (3.21)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{เมื่อ } \tau = \frac{R_a J}{R_a B + K_t K_e}$$

ในสมการ (3.21) ค่าคงที่ K_m อาจเรียกได้ว่าเป็นค่าคงที่ของมอเตอร์

ทรานสเฟอ์ฟังก์ชันแรงบิดโหลด $G_2(s)$ หาได้เป็น

$$G_2(s) = \frac{\omega(s)}{T_f(s) + T_L(s)} = \frac{-\frac{1}{Js+B}}{1 + \frac{K_t K_e}{(Js+B)(L_a s + R_a)}} = \frac{-\frac{R_a}{K_t} K_m \left[\frac{L_a}{R_a} s + 1 \right]}{\alpha s^2 + \beta s + 1} \quad (3.22)$$

ซึ่งถ้าอินตักแต้นท์ของอาร์มาเจอร์ไม่นำมาคิด จะทำให้ได้สมการ ดังนี้

$$G_L(s) = \frac{\omega(s)}{T_f(s) + T_L(s)} = \frac{-\frac{R_a}{K_t} K_m}{\tau s + 1}$$

ซึ่งจากสมการที่ (3.22) เมื่อให้ค่าของ T_f และ T_L มีค่าเป็นศูนย์จะทำให้ค่าทรานสเฟอ์ฟังก์ชันมีค่าดังนี้

$$\omega(s) = G_v(s) V_i(s) = \frac{K_m}{\tau s + 1} V_i(s) \quad (3.22)$$

โมเดลคณิตศาสตร์ในการควบคุมตำแหน่งของมอเตอร์ จาก Transfer function ในโมเดลคณิตศาสตร์ของดีซีมอเตอร์ ซึ่งจะได้ model ของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในรูปของสมการอันดับหนึ่งเป็นดังนี้ คือ

$$\omega(s) = G_v(s) V_i(s) = \frac{K_m}{\tau s + 1} V_i(s) \quad (3.23)$$

จากสมการข้างต้นดังกล่าวนั้นจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเชิงมุม (output) และ ค่าแรงดันที่ป้อน (input)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

และในการควบคุมตำแหน่งจะมีการผ่านตัว Integrator (1/s) ทำให้ได้เอาต์พุตคือ $\Theta(s)$ ซึ่งจากรูปที่ 3.9 และ transfer function ที่ได้ เมื่อทำการผ่าน Integrator (1/s) เข้าไปจะทำให้ได้ค่าของ output เป็นมุมในการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ ซึ่งเขียนในรูปของสมการได้ดังนี้


$$\theta(s) = \frac{\omega(s)}{s} = \left[\frac{1}{s} \right] \left[\frac{K_m V_i(s)}{Ts + 1} \right]$$

(3.24)

ส่วนในการหาโมเดลมอเตอร์ที่ใช้ในการทดลองนั้น เรากำหนดให้โมเดลของมอเตอร์เป็นโมเดลมอเตอร์อันดับหนึ่ง (First Order) ซึ่งเราได้ทำการทดลองเพื่อหาโมเดลที่เป็นลักษณะอันดับหนึ่ง

3.1.2 การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Port)

พอร์ตอนุกรม (Serial Port) คือ การถ่ายโอนข้อมูลโดยจะถูกส่งออกมาทีละบิต ระหว่างจุดส่งและจุดรับ การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรมต้องการตัวกลางสำหรับการสื่อสารเพียงช่องเดียวหรือสายเพียงคู่เดียว ค่าใช้จ่ายจะถูกสำหรับการส่งระยะทางไกลๆ โดยเฉพาะเมื่อเรามีระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ไวใช้งานอยู่แล้ว



รูปที่ 3.10 การรับ-ส่งข้อมูลแบบอนุกรม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


อัตราการส่งข้อมูล (Baud rate) คือความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูล เป็นจำนวนบิตต่อวินาทีเช่น 300, 1,200, 2,400, 4,800 , 9,600 ,14,400 ,19,200, 38,400 ,56,000 เป็นต้น

ประเภทของการสื่อสารแบบอนุกรมแบ่งตามลักษณะสัญญาณในการส่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ

- 1. การสื่อสารแบบซิงโครนัส (Synchronous) เป็นการสื่อสารข้อมูลโดยใช้สัญญาณนาฬิกาในการควบคุมจังหวะของการรับส่งสัญญาณ
- 2. การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) เป็นการสื่อสารที่ใช้สายข้อมูลเพียงตัวเดียว จะใช้รูปแบบของการส่งข้อมูล(Bit Pattern) เป็นตัวกำหนดว่าส่วนไหนเป็นส่วนเริ่มต้นข้อมูล ส่วนไหนเป็นตัวข้อมูล ส่วนไหนจะเป็นตัวตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่วนไหนเป็นส่วนปิดท้ายของข้อมูล โดยต้องกำหนดให้สัญญาณนาฬิกาเท่ากันทั้งภาคส่งและภาครับ

3.1.2.1 การส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

มักจะใช้กับเทอร์มินัลธรรมดา (dumb terminal) ไว้สำหรับรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แม่และแสดงผลที่จอ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ การส่งข้อมูลแบบนี้มักจะมีอัตราในการรับส่งข้อมูลที่แน่นอนมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที (bit per second) เมื่ออุปกรณ์อะซิงโครนัสจะส่งข้อมูล 1 ไบต์ ก็จะส่งบิตเริ่มต้น (start bit) ก่อน ซึ่งมักจะเป็น "0" และตามด้วยข้อมูลทั้ง 8 บิตใน 1 ไบต์ แล้วจึงจะส่งบิตหยุด (stop bit) ซึ่งมักจะเป็น "1" บิตทั้งหมดนี้ จะรวมกันเป็น 10 บิต ในการส่งข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้ 1 บิตเริ่มต้น 7 บิตข้อมูล (data bit) 1 บิตภาวะเสมอมูล และ 1 บิตหยุด กระบวนการเหล่านี้จะห่างกัน 1 วินาที ที่จะส่งข้อมูลชุดต่อไป ซึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อคอมพิวเตอร์แม่ได้รับบิตเริ่มต้น ก็คาดหวังว่าจะได้รับอีก 9 บิตภายในเวลา 1 วินาที




รูปที่ 3.11 การรับ-ส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous)

ในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเวลาว่าเมื่อไรบิตต่อไปจะมาถึง ถ้าไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ การส่งข้อมูลก็จะล้มเหลว ระบบนี้เหมาะในการส่งอักขระจากเทอร์มินัลมายังคอมพิวเตอร์แม่ทันทีที่เราเคาะแป้นพิมพ์ของเทอร์มินัลก็จะรู้ทันทีที่จะต้องส่งไบต์ใดโดยเติมบิตเริ่มต้นและบิตหยุดที่หัวและท้าย

ของข้อมูลไปต้นนั้น ตามลำดับให้ครบ 10 บิตที่จะส่ง ในการส่งข้อมูลอัตราการส่งข้อมูลอาจจะ เป็น 110, 300, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200 บิตต่อวินาที โดยที่ทางด้านส่งและด้านรับ จะต้องมีการตั้งค่าความเร็วให้เท่ากัน

3.1.2.2การส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส



รูปที่ 3.12 การรับ-ส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous)

จะไม่ใช้บิตเริ่มต้นและบิตหยุด จะไม่มีการการหยุดชั่วขณะระหว่างอักขระ จะใช้วิธีให้จังหวะ เวลาทั้งสองทางที่ติดต่อกัน มีอยู่สองวิธีที่ปฏิบัติคือ ใช้อักขระซิงค์ (since character) หรือใช้ สัญญาณนาฬิกา (clock signal) การใช้อักขระซิงค์ไว้หน้าบล็อก (block) ของอักขระที่ใหญ่ โดย การใส่อักขระซิงค์ไว้หน้าบล็อกของข้อมูลอักขระซิงค์นี้เป็นบิตจำนวนหนึ่งที่ทางอุปกรณ์เครื่องรับ สามารถใช้ในการกำหนดอัตราเร็วของข้อมูลให้ตรงกับทางอุปกรณ์เครื่องส่ง การใช้สัญญาณ นาฬิกาของด้านส่ง และสัญญาณนาฬิกาของด้านรับจะใช้คนละสายหรือคนละช่องสัญญาณในการ ส่งข่าวสารเกี่ยวกับเวลาของข้อมูลที่จะส่ง โดยทั่วไปการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสจะทำงานภายใต้ การควบคุมของโปรโตคอลในระบบนั้น ๆ และนิยมใช้กับเทอร์มินัลฉลาดและเทอร์มินัล อัจฉริยะ การส่งข้อมูลจะนำข้อมูล 1 ไบท์ มาส่งออกไปตามสายไฟฟ้าเรียงกันไปจน ครบ 8 บิต ซึ่งเท่ากับ 1 ตัวอักษร

3.1.2.3 การสื่อสารผ่าน Serial port


การสื่อสารผ่าน Serial port สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ Simplex, Half-Duplex และ Full-Duplex

- 1. Simplex จะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว โดยที่จะมีฝ่ายส่งจะทำหน้าที่ในการส่งเพียงอย่าง เดียว ไม่สามารถทำหน้าที่รับข้อมูลได้ ในขณะที่ฝ่ายรับก็จะทำหน้าที่ในการรับเพียงอย่างเดียว ไม่ สามารถที่จะทำการส่งข้อมูลได้ อธิเช่น การที่วิทยุรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตัวเครื่องรับก็จะมีหน้าที่รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ฝ่ายส่ง (สถานีวิทยุ) ก็จะมีหน้าที่ส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว

2. **Half-Duplex** จะเป็นการส่งข้อมูลแบบสองทาง โดยที่ในช่วงเวลาใดๆ จะต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลเพียงผู้เดียว จะทำการส่งพร้อมๆ กันมิได้ อาทิเช่น การที่คนสองคนโทรศัพท์คุยกัน ซึ่งจะเป็นการผลัดกันพูด อันจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้ส่งและรับข้อมูล

3. **Full-Duplex** จะเป็นการส่งข้อมูลแบบสองทาง ที่สามารถจะส่งข้อมูล และรับข้อมูลได้พร้อมๆ กัน อาทิเช่น การที่คนทั้งสองใช้โปรแกรมทำการ chat กัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะส่งและรับข้อมูลได้พร้อมๆ กัน



รูปที่ 3.13 การสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตอนุกรม

3.1.2.4 RS-232


RS-232 ย่อมาจาก Recommended Standard-232 (มาตรฐานแนะนำรุ่น 232) เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Port) จำกัดความยาวสายไว้ที่ 50 ฟุต (หรือประมาณ 15 เมตร) สำหรับการส่งสัญญาณที่ความเร็ว 19,200 บิตต่อวินาที โดยที่ความยาวสายจะต้องสั้นลงถ้าต้องการสื่อสารที่ความเร็วสูงขึ้น

RS-232 มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการที่จะกำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับโมเด็มในสมัยนั้น ตัวมาตรฐานจะกำหนดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อนี้ด้วยกันทั้งหมด 4 หัวข้อหลักๆ ด้วยกันคือ

1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสัญญาณ
2. คุณสมบัติทางกลของการเชื่อมต่อ ซึ่งหมายถึงตัวคอนเน็กเตอร์นั่นเอง
3. หน้าที่การทำงานของวงจรสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. มาตรฐานการเชื่อมต่อสำหรับระบบสื่อสารเฉพาะอย่าง


3.1.3 พอร์ตขนาน

พอร์ตขนานหรือ Parallel Port เป็นพอร์ตที่สามารถส่ง/รับข้อมูลได้ครั้งละหลาย ๆ บิต และเป็นพอร์ตมาตรฐานที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ประโยชน์ของพอร์ตขนานนอกจากใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้ว ยังเป็นช่องทางเชื่อมต่ออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อเครื่อง PC กับอุปกรณ์ภายนอก โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์มากนัก เพราะเราอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประมวลผล การเขียนโปรแกรมจึงเหมือนกับการเขียนโปรแกรมทั่วไป และใช้พอร์ตขนานเป็นส่วนเชื่อมต่อกับวงจรที่เป็นส่วนนำเข้า (input) หรือส่วนส่งออก (output) หน้าที่ที่เหลือก็เป็นเพียงการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อทำการรับและส่งข้อมูลกับพอร์ตขนานเท่านั้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
รูปที่ 3.14 การสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตขนาน
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ET-EASY MEGA1280 (ARDIUNO MEGA)



รูปที่ 3.15 บอร์ด ET-EASY MEGA1280 (ARDIUNO MEGA)

3.1.4.1 คุณสมบัติของ ET-EASY MEGA1280 (ARDIUNO MEGA)

- เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำ ในตระกูล AVR®
- สถาปัตยกรรมแบบ RISC
 - มีชุดคำสั่ง 135 คำสั่ง และส่วนใหญ่คำสั่งเหล่านี้จะใช้เพียง 1 สัญญาณนาฬิกาในการประมวลผลคำสั่ง
 - มีเรจิสเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปขนาด 8 บิต จำนวน 32 ตัว
- หน่วยความจำ
 - หน่วยความจำแฟลชสำหรับโปรแกรมขนาด 128 กิโลไบต์ เขียน/ลบได้ 10,000 ครั้ง
 - หน่วยความจำแบบ EEPROM ขนาด 4 กิโลไบต์ เขียน/ลบได้ 100,000 ครั้ง
 - หน่วยความจำแรมชนิดเอสแรม (SRAM) ขนาด 8 กิโลไบต์
- มีระบบโปรแกรมตัวเองอยู่ในตัวชิพ
- สามารถทำการอ่านขณะเขียนได้จริง โดยสามารถล็อกการทำงานได้เพื่อความปลอดภัยของซอฟต์แวร์
- มีการเชื่อมประสานกับ JTAG (IEEE std. 1149.1 compliant)
- คุณสมบัติการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
 - มีตัวตั้งเวลาและตัวนับขนาด 8 บิต จำนวน 2 ตัว ที่สามารถแยกโหมดการทำงานจากกัน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- มีตัวตั้งเวลาและตัวนับขนาด 16 บิต จำนวน 4 ตัว ที่แยกโหมดการทำงานได้ 3 โหมด คือ Prescaler, Compare- และ Capture
- มีตัวนับแบบเวลาจริง (Real Time Counter) ที่แยกวงจรกำหนดความถี่ได้
- มี PWM จำนวน 12 ช่องสัญญาณที่สามารถกำหนดความละเอียดได้ 16 บิต
- มีตัวปรับผลการเปรียบเทียบของเอาต์พุต
- มีตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิทัลขนาด 10 บิต จำนวน 16 ช่องสัญญาณ
- มีพอร์ตสื่อสารอนุกรมที่สามารถกำหนดอัตราการรับ/ส่งได้จำนวน 4 พอร์ต
- เชื่อมประสานอนุกรมแบบ SPI ได้ทั้งการเป็นมาสเตอร์และสเลฟ (Master/Slave)
- มีการเชื่อมประสานแบบอนุกรมด้วยสายสัญญาณ 2 เส้นแบบ ส่งข้อมูลแบบเรียงไบต์ (Byte Oriented)
- มีตัวตั้งเวลาแบบวอตช์ด็อกที่สามารถกำหนดการทำงานได้โดยสามารถแยกสัญญาณนาฬิกาได้จากตัวชิพ
- มีตัวเปรียบเทียบสัญญาณแบบอนาล็อกอยู่ในตัว
- มีการรองรับการขัดจังหวะและการเวก-อัพ (Wake-up) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับขาของชิพ
- คุณสมบัติพิเศษ
 - มีระบบเริ่มระบบเมื่อมีการรีเซ็ตและมีระบบตรวจจับการเกิด บราวน์เอาต์ (Brown-out) ที่สามารถ กำหนดการทำงานได้
 - มีตัวตรวจหาความถี่ตรงของออสซิลเลเตอร์อยู่ในตัว (Internal Calibrated Oscillator)
 - มีแหล่งการขัดจังหวะทั้งภายในและภายนอก (External and Internal Interrupt Sources)
 - มีโหมดการทำงานสลิป 6 แบบ คือ Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby, และ Extended Standby
- การใช้พลังงาน
 - โหมดการทำงาน: ที่ 1 MHz ต้องการแรงดัน 1.8V กระแส 500 μ A
 - โหมดเพาเวอร์ดาวน์ (Power-down) ต้องการกระแสเพียง 0.1 μ A ที่แรงดัน 1.8V

3.1.4.2 หลักการทำงาน ส่วนคอนโทรลเลอร์หลัก


Board Et-easy mega128 นั้นนอกจากจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกลไกหลักในการตัดสินใจการกระทำต่างๆของระบบแล้ว ตัว Controller ยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสัญญาณต่างๆของระบบเข้าด้วยกันอีกด้วย เราสามารถยกตัวอย่างการทำงานเช่น เมื่อผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบหมายเลขของรถที่เข้ามาจอดแต่ละสถานี การทำงานจะเริ่มเมื่อผู้ใช้กดคำสั่งตรวจสอบหมายเลขรถ สถานีแต่ละสถานีจะส่งสัญญาณมาทาง USB to Serial Port เพื่อแปลงสัญญาณจาก RS-232 เข้า USB Port ใช้

จากนั้นบอร์ดจะติดต่อสื่อสารเข้าไปที่สถานี โดยส่งสัญญาณผ่านทาง Parallel Port เพื่อให้สถานีส่งหมายเลขรถที่จอดอยู่กลับมา เมื่อตัว Controller ได้หมายเลขรถมาแล้วจะทำการส่งค่ากลับไปหาผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงตำแหน่งรถแต่ละคัน และเมื่อมีคำสั่งมาจากผู้ใช้งานที่ต้องการให้รถเคลื่อนที่ไปยังสถานีปลายทางไหน ตัว Controller จะรับสัญญาณจากการที่ผู้ใช้กดปุ่มสั่งการ จากนั้นจะทำการส่งสัญญาณไปสั่งที่สถานีเพื่อให้สถานีส่งสัญญาณไปสั่งที่ตัวรถอีกทีหนึ่งให้รถเคลื่อนที่ไปสถานีปลายทางตามที่ได้รับสัญญาณที่ผู้ใช้สั่งมานอกจากนั้นตัว Controller เรายังทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับตัว Controller ของส่วนแขนกลเพื่อควบคุมการทำงานของแขนกลเมื่อรถเคลื่อนที่เข้ามาจอดอีกด้วย โดยวงจรภายในตัวบอร์ดเป็นดังรูปที่ 3.16 และหลักการทำงานของส่วนคอนโทรลเลอร์หลัก



รูปที่ 3.16 แผนภาพแสดงการทำงานของส่วน Main Controller

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.17 วงจรภายในตัวบอร์ด Et-easy mega128


เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่นิยมใช้โดยทั่วไปพื้นฐานการทำงานก็คือ ระบบดิจิทัลโดยค่าเอาต์พุตที่ได้จากไมโครคอนโทรลเลอร์ จะเป็น 0 กับ 1 แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้มากมาย

ลักษณะโดยทั่วไปจากรูปที่ 3.19 จากรูปขาของ PIC16F690 แต่ละขาจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งแยกออกเป็น PORT A , PORT B , PORT C โดยพื้นฐานแต่ละพอร์ตสามารถทำงานเป็นอินพุตและเอาต์พุต สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ต้องมีสัญญาณนาฬิกาภายในตัวเพื่อสร้างพัลส์มาป้อนให้กับมอเตอร์เพื่อที่จะคุมให้มอเตอร์ทำงานตามที่เรากำลังต้องการซึ่งใน PIC16F690 มีสัญญาณนาฬิกาภายในตัวอยู่แล้วโดยที่หนึ่งไซเคิล(Clock Bus) ของซีพียูจะประกอบไปด้วย สัญญาณนาฬิกาภายนอกจำนวน 4 ไซเคิล คือ Q1,Q2,Q3 และ Q4 ดังนั้นคามถี่ซีพียูประมวลผลต่อหนึ่งคำสั่งเท่ากับ ความถี่ของสัญญาณนาฬิกาภายนอกหารด้วย 4 หรือหากจะพิจารณาความเร็วของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC สามารถประมวลผลต่อหนึ่งคำสั่งเท่ากับ 1/4 เท่าของความถี่ออสซิลเลเตอร์ภายนอก

3.1.6 TSOP34836

3.1.6.1 คุณสมบัติ

เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ในการรับสัญญาณอินฟราเรดโดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านหลอดอินฟราเรด ซึ่งการส่งข้อมูลผ่านอินฟราเรดเราต้องทำการเลือกความถี่ช่วงสัญญาณ เพื่อที่จะทำการเลือกตัวรับได้ว่า จะได้รับสัญญาณอินฟราเรดในช่วงใด ซึ่ง TSOP34836 จะสามารถรับสัญญาณอินฟราเรดได้ในช่วง 38KHz โดยลักษณะของ TSOP34836 เป็นดังรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 ลักษณะของ TSOP34836

รังสีอินฟราเรด (อังกฤษ: Infrared (IR)) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า รังสีใต้แดง หรือรังสีความร้อน

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุและ แสงมีความถี่ในช่วง 1011 – 1014 เฮิรตซ์ มีความถี่ในช่วงเดียวกับไมโครเวฟ มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างแสงสีแดงกับคลื่นวิทยุสื่อสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คิดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งหากนำไปใช้


ทุกชนิดที่มีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง -200 องศาเซลเซียสถึง 4,000 องศาเซลเซียส จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมา คุณสมบัติเฉพาะตัวของรังสีอินฟราเรด เช่น ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แตกต่างกันก็คือ คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับความถี่ คือยิ่งความถี่สูงมากขึ้น พลังงานก็สูงขึ้นด้วย ดังนั้นในการใช้ประโยชน์ ใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ระบบไกล (remote control) สร้างกล้องอินฟราเรดที่สามารถมองเห็นวัตถุในความมืดได้ เช่น อเมริกาสามารถใช้กล้องอินฟราเรดมองเห็นเวียดนามได้ ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม และสัตว์หลายชนิดมีนัยน์ตารับรู้รังสีชนิดนี้ได้ ทำให้มองเห็นหรือล่าเหยื่อได้ในเวลากลางคืน

3.1.6.2 สาเหตุการเลือกใช้ TSOP34836

- ความต้องการกระแสต่ำ
- มีความแม่นยำในการส่งข้อมูลสูง
- ราคาถูก

3.1.7 อินฟราเรดเซนเซอร์

โฟโตทรานซิสเตอร์และแอลอีดีอินฟราเรดเป็นวงจรตรวจจับระยะ โดยมีลักษณะของวงจรคล้ายกับวงจรเซนเซอร์แสง ซึ่งโฟโตทรานซิสเตอร์จะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นอุปกรณ์แอลอีอาร์ และเพิ่มแอลอีดีอินฟราเรดในการส่องแสงอินฟราเรดเพื่อสะท้อนวัตถุกลับมายังโฟโตทรานซิสเตอร์ ในการตรวจสอบระยะนั้นจะใช้หลักการทำงานของการสะท้อนแสงอินฟราเรด กับวัตถุ ซึ่งความเข้มแข็งของอินฟราเรดจะมีพลังงานสูงและสื่อได้ไกลกว่าแสงธรรมดาเนื่องจากมีแสงรบกวนต่ำ




รูปที่ 3.21 อินฟราเรดเซนเซอร์

เมื่อจ่ายไฟให้วงจร LED จะส่งแสงอินฟราเรดในรัศมีที่กว้าง ถ้ามีวัตถุอยู่ด้านหน้าโฟโตทรานซิสเตอร์ จะได้รับแสงสะท้อนกลับมา ทำให้สามารถนำกระแสได้ เกิดแรงดันตกคร่อมขึ้นที่ขา S (V_{out}) โดยค่าแรงดันจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอินฟราเรดที่ตกกระทบ โฟโตทรานซิสเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1.8 การทำงานของวงจรเซ็นเซอร์แสงที่ใช้ในการตรวจจับเส้น

เมื่อทำการจ่ายไฟให้กลับวงจรเซ็นเซอร์แสงแล้ว ทำให้ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรดที่เป็นตัวส่งจะเปล่งแสงออกไปตกกระทบกับพื้น เพื่อทำการวัดค่าของแสง เมื่อพื้นที่ที่ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรดเปล่งแสงออกไป มันจะสะท้อนแสงนั้นกลับมายังโฟโต้ไดโอดซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณโดยที่ขาข้างหนึ่งของโฟโต้ไดโอดจะไปต่อยังขาอินพุตบวกของไอซี



รูปที่ 3.22 การสะท้อนของแสงอินฟราเรดเมื่อกระทบกับวัตถุ

เปรียบเทียบแรงดันเบอร์ LM339 เมื่อโฟโต้ไดโอดสามารถตรวจจับสัญญาณที่สะท้อนขึ้นมาจากพื้นได้ มันจะทำงานเหมือนกับเป็นทรานซิสเตอร์แสงตัวหนึ่ง เมื่อมีแสงมาตกกระทบก็จะมีเหมือนกับการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่ขาเบส แล้วจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ไปยังขาอิมิตเตอร์เป็นการไบอัสแรงดันเข้าไปยังไอซี ซึ่งต่อขนานอยู่กับตัวต้านทาน 10 kΩ ได้เพื่อทำการเปรียบเทียบแรงดันที่ขาอินพุตบวกกับแรงดันที่ขาอินพุตลบของไอซีที่ต่ออยู่กับตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 kΩ โดยปรับค่าของตัวต้านทานปรับค่าให้แรงดันน้อยกว่าแรงดันที่ขาอินพุตบวก ในขณะที่ทำการไบอัส


เมื่ออินฟราเรดเปล่งแสงออกไปตกกระทบกับพื้นสีขาว มันจะสะท้อนแสงกลับเข้ามาที่โฟโต้ไดโอดทำให้เกิดการไบอัสแรงดันขึ้นที่ขาอินพุตบวกของไอซี ซึ่งจะทำให้แรงดันที่ขาอินพุตบวกของไอซีจะมากกว่าแรงดันที่ขาอินพุตลบ จะทำให้ไอซีส่งสัญญาณเป็นลอจิกสูง (High) หรือลอจิกต่ำ (Low) ไม่ว่าแรงดันไฟฟ้าขาอินพุต 5 โวลต์ไปยังไม่โคร้คอนโทรลเลอร์ แต่เมื่ออินฟราเรดเปล่งแสงออกไปตก

กระทบกับพื้นสีดำ แสงจะไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับมาได้ ทำให้โฟโต้ไดโอดไม่เกิดการไบอัสแรงดัน ส่งผลทำให้แรงดันที่ขาอินพุตบวกของไอซีน้อยกว่าแรงดันที่ขาอินพุตลบ ทำให้ไอซีส่งลอจิก “0” หรือ แรงดัน 0 โวลต์ไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับสัญญาณลอจิกจากวงจรเซ็นเซอร์แสงทุกตัว แล้วทำการคำนวณประมวลผลจากการส่งสัญญาณลอจิกจากตัวเปรียบเทียบแรงดัน

3.2 การออกแบบจำลองระบบการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

การออกแบบระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นนั้นต้องเข้าใจหลักการทำงานในภาพรวมของระบบกระบวนการ แล้วจึงพิจารณาส่วนย่อยต่างๆประกอบไปด้วย มอนิเตอร์แสดงผลและสั่งการ ส่วนลำเลียง แขนกล หุ่นยนต์ 2 ขาและหุ่นยนต์แมลง

หลักการทำงานในภาพรวมของระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงดังแผนผัง ในรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 แผนผังรวมของระบบจำลองการผลิตผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่วางไว้สำหรับใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 3.23 เห็นว่าระบบจำลองการผลิตอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนหลักๆ ดังนี้คือ

- กล้องดิจิตอลวีดีโอ
- คอมพิวเตอร์
- โครงสร้างทางกายภาพของระบบ
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 กล้องดิจิตอลวีดีโอ

กล้องดิจิตอลวีดีโอเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับโครงการนี้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของรถในระบบว่าตรงกับการแสดงผลของข้อมูล

สิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานกล้องดิจิตอลวีดีโอ

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
- พอร์ตยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส
- โปรแกรมวิซวลเบสิก
- ต้องการไฟเลี้ยงจากคอมพิวเตอร์ 2 วัดต์
- ปรับโฟกัสได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึงอนันต์

3.2.2 คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากกล้องดิจิตอลวีดีโอ ผ่านทางยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส เพื่อแสดงภาพที่ได้จากหน้าจอจริง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับมาจากคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงภาพจากกล้องดิจิตอลแล้ว ยังทำการแสดงผลข้อมูลของระบบจำลองที่คอนโทรลเลอร์หลักส่งค่าข้อมูลกับมาด้วย และยังทำหน้าที่ส่งการผลข้อมูลที่ได้กระบวนการทั้งหมดด้วยโดยให้คอนโทรลเลอร์หลักเป็นตัวกระจายคำสั่งที่ได้รับมาไปยังแต่ละหน่วยการทำงาน ทั้งสถานีและแขนกล


เนื่องจากการควบคุมในโครงการนี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ประมวลผลหลัก ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงเป็นการดำเนินการบนระบบเวลาดีสครีต แทนการควบคุมแบบระบบเวลาต่อเนื่อง ดังนั้นการเขียนโปรแกรมจึงจำเป็นต้องมีความรัดกุม และทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องมีความเร็วพอที่จะทำให้คาบการสุ่มสัญญาณมีค่าน้อยเพียงพอ จนไม่มีผลต่อการควบคุมระบบทั้งหมดด้วย สำหรับโครงการนี้เลือกใช้การเขียนโปรแกรมโดยภาษาวิซวลเบสิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.3โครงสร้างทางกายภาพของระบบ

3.2.3.1 ส่วนรถลำเลียง

ในส่วนของรถลำเลียงนั้นนอกจากจะมีวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ (Drive motor) เพื่อขับให้รถวิ่ง และ วงจรตรวจจับ (Sensor) เพื่อสั่งให้รถหยุดแล้ว ส่วนรถลำเลียงยังมีวงจร รับและส่งสัญญาณอินฟราเรด เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งวงจรด้วย โดยลักษณะรถลำเลียงเป็นดังรูป 3.24




รูปที่ 3.24 ลักษณะของรถลำเลียง

หลักการการทำงาน ส่วนรถลำเลียง

หลักการทำงานของส่วนรถลำเลียงนั้น เราใช้หลักการการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณอินฟราเรด โดยการทำงานจะเริ่มเมื่อ ตัวรถ นั้นเคลื่อนที่เข้ามาจอดที่สถานี จากนั้น วงจรรับ-ส่ง จะเริ่มทำงาน โดยสิ่งที่ส่งไปจะเป็นหมายเลขประจำของตัวรถ ซึ่งส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณที่ส่ง ไปคือ ส่วนสถานี นั่นเอง

3.2.3.2 ส่วนสถานี

ในส่วนของสถานีนั้น นอกจากจะมีวงจร รับและส่งสัญญาณอินฟราเรด ซึ่งจะเหมือนกับส่วน ของรถลำเลียงแล้ว ยังมีวงจรควบคุมการทำงานของสถานี อีก1วงจรด้วย โดยลักษณะสถานีเป็นดัง รูป 3.25



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


รูปที่ 3.25 ลักษณะของ Station

หลักการทํางาน ส่วน สถานี


หลักการทํางานของส่วนสถานีนั้น เราใช้หลักการการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณอินฟราเรด เช่นเดียวกับหลักการของส่วนรถลำเลียง โดยการทำงานจะเริ่มเมื่อรถเคลื่อนที่เข้ามาจอด และส่วน ของสถานีได้รับสัญญาณอินฟราเรดที่เป็นหมายเลขของรถแล้วจากนั้นสถานีจะทำการส่งหมายเลข ของรถที่ได้รับมานั้นไปยังส่วนคอนโทรลเลอร์หลักเพื่อทำการประมวลผลและตัดสินใจ

3.2.4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

โดยวงจรภายในส่วนของรถลำเลียงเป็นดังรูปที่ 3.26 และ ถายวงจรของส่วนรถลำเลียง เป็นดังรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.26 ถายวงจรของส่วนรถลำเลียง



รูปที่ 3.27 วงจรภายในส่วนของVehicle

บทที่ 4

การทดลอง

ในบทนี้ จะกล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ของโปรแกรม และการทำงานของระบบ ลำเลียง เมื่อมีการสั่งการจากโปรแกรม โดยมีรายละเอียดของการทดลองดังนี้

4.1 การทดลองโปรแกรม และผลที่ได้จากการทำงาน

ในส่วนนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะส่วนโปรแกรม Visual basic 2008 และ ผลที่ได้จากการสั่งจาก โปรแกรม ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้


หลังจากทำการรันโปรแกรมจาก Visual basic 2008



รูปที่ 4.1 การเลือก com port และการ เชื่อมต่อ


ทำการเลือก Com port และกดปุ่ม Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.2 การจับภาพจากกล้อง Webcam

เราสามารถดูการทำงานจริงของระบบโดยผ่านทางกล้อง Webcam โดยกดปุ่ม Preview และ เราสามารถทำการ save รูปภาพในขณะนั้นได้โดยการกดปุ่ม Snap และทำการปิดกล้องได้โดยการกดปุ่ม Stop




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงหรือทำซ้ำของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปที่ 4.3 การเลือกโหมดการทำงาน

เมื่อเราเข้ามายังตัวโปรแกรมแล้วเราสามารถเลือกการทำงานของระบบลำเลียงได้ 2 แบบ คือ

1.แบบ Manual Control


2.แบบ Auto Control



รูปที่ 4.4 รายละเอียดในโหมดควบคุมด้วยมือ


ใน Mode Manual Control นั้น เราอาจแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

1. เป็นการสั่งการให้รถเคลื่อนที่ไปยังสถานีถัดไป โดยไม่มีการวิ่งข้ามสถานี
2. เป็นการสั่งการให้รถเคลื่อนที่ไปยังสถานีที่ต้องการได้
3. เป็นการสั่งการให้แขนกลในสถานีต่างให้ทำงาน



รูปที่ 4.5 การเลือกโหมดควบคุมอัตโนมัติ

และใน Mode Auto Control นั้น เราสามารถกำหนดจำนวนรอบการทำงานได้ ว่าต้องการให้ระบบของเราทำงานได้กี่รอบ โดยเมื่อรถเคลื่อนที่มาถึงยังสถานี แขนกลจะทำการหยิบจับสิ่งของเองโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องรอกำสั่ง



รูปที่ 4.6 ส่วนแสดงผลสถานีการทำงาน

และเราสามารถตรวจสอบสถานะของการทำงาน ทั้งระบบได้ด้วยการกดปุ่ม Check ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบว่าสถานีไหนมีรถคันใดจอดอยู่บ้าง และเราสามารถทำการลบข้อมูลได้โดยการกดปุ่ม Clear

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

โปรแกรม Visual Basic 2008

Imports System

Imports System.Threading

Imports System.IO.Ports

Public Class Form1

Dim str_input As Integer, c As Integer

Dim b As String

Dim st As String

Dim intnum As Integer = 0, turnnum As Integer = 0 'ระยะเวลาที่นับถอยหลังในหนึ่งรอบ

Dim i As Integer = 0

'##### webcam #####

'Create constant using attend in function of DLL file.

'กำหนดค่าคงที่ในการใช้ function ของ DLL file.

Const WM_CAP As Short = &H400S

Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT As Integer = WM_CAP + 10

Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT As Integer = WM_CAP + 11

Const WM_CAP_EDIT_COPY As Integer = WM_CAP + 30

Const WM_CAP_SET_PREVIEW As Integer = WM_CAP + 50

Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE As Integer = WM_CAP + 52

Const WM_CAP_SET_SCALE As Integer = WM_CAP + 53

Const WS_CHILD As Integer = &H40000000

Const WS_VISIBLE As Integer = &H10000000

Const SWP_NOMOVE As Short = &H2S

Const SWP_NOSIZE As Short = 1

Const SWP_NOZORDER As Short = &H4S

Const HWND_BOTTOM As Short = 1

Dim iDevice As Integer = 0 ' Normal device ID device ID ปัจจุบันในเครื่อง

Dim hHwnd As Integer ' Handle value to preview window ค่า Handle สำหรับการแสดงภาพในแต่ละวิดีโอ

'Declare function/ API function AVI capture DLL. เรียก API function จาก AVI capture DLL.

Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Integer, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Object) As Integer

Declare Function SetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As Integer, ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer) As Integer

Declare Function DestroyWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Integer) As Boolean

Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" (ByVal lpzWindowName As String, ByVal dwStyle As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, ByVal nHeight As Short, ByVal hWndParent As Integer, ByVal nID As Integer) As Integer

Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib "avicap32.dll" (ByVal wDriver As Short, ByVal lpzName As String, ByVal cbName As Integer, ByVal lpzVer As String, ByVal cbVer As Integer) As Boolean

```

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Label1.Text = "Credit by : Control and Mechatronics Engineering Of KMITL....."
    SRP.Close()
    Dim name As String
    Dim portname As String()
    portname = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames
    Cb_port.Sorted = True
    For Each name In portname ' เป็นการกำหนดค่าของport โดย portname คือ port IO ที่มีการเชื่อมต่ออยู่
        Cb_port.Items.Add(name) ' แล้วเอามาเก็บที่name จากนั้นให้add port จาก name มาใส่ในportที่จะทำการติดต่อ
    Next
    Lb_con.Text = ""
    Tm_data.Stop()
    tim_robot_go.Stop()
    Timer1.Stop()
    Tim_auto.Stop()
    Time_today.Interval = 100 'set ค่าระยะเวลาต่อรอบที่นับ การแสดงเวลาบอกหน้าจอ
    Time_today.Enabled = True 'แสดงเวลาที่หน้าจอ
    '##### tooltip #####
    ToolTip1.SetToolTip(Btn_con, "ทำการเชื่อมต่อกับ main controller")
    ToolTip1.SetToolTip(Rd_auto, "สั่งให้ระบบทำงานอัตโนมัติ")
    ToolTip1.SetToolTip(Rd_man, "กำหนดค่าให้รถเคลื่อนที่ตามคำสั่ง")
    ToolTip1.SetToolTip(Btn_go, "สั่งให้รถมีการเคลื่อนไปยังstation ที่กำหนด")
    ToolTip1.SetToolTip(Btn_check, "check รถที่จอดที่ station")
    ToolTip1.SetToolTip(Btn_reset, "ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ main controller")
    ToolTip1.SetToolTip(Cb_a, "สถานีต้นทาง")
    ToolTip1.SetToolTip(Cb_b, "สถานีปลายทาง")
    Label6.Text = " "
    Label5.Text = " "
End Sub

```

```

'##### time_data ทำงาน แล้วทำการรับค่ามาจาก maincontroller ###

```

```

Private Sub Tm_data_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Tm_data.Tick
    Dim sr2 As String 'เก็บค่าที่ได้รับมาจาก serial port
    If SRP.IsOpen = True Then
        Lb_con.Text = "Connecting..."
        sr2 = SRP.ReadExisting
        TXT_status.Text += sr2
    End If
End Sub

```

```

End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยินดีที่จะรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหายอย่างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Private Sub Btn_con_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Btn_con.Click

```



```

If Cb_port.Text = "" Then
    MessageBox.Show("เลือก comport ที่จะทำการเชื่อมต่อก่อนทำการ connect","เลือก Comport ก่อนนะ",_
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
Else
    Tm_data.Enabled = True
    If Btn_con.Text = "Connect" Then
        Btn_con.Text = "Disconnect"
        With SRP 'set parameter serial port
            .PortName = Cb_port.Text
            .BaudRate = 9600
            .DataBits = 8
            .StopBits = IO.Ports.StopBits.One
            .Parity = IO.Ports.Parity.None
            SRP.Open()
            ToolTip1.SetToolTip(Btn_con, "ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ main controller")
        End With
    ElseIf Btn_con.Text = "Disconnect" Then
        If MessageBox.Show("คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Process หรือไม่", "Warning",_
        MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            SRP.Close()
            Lb_con.Text = ""
            Btn_con.Text = "Connect"
            Tm_data.Enabled = False
        Else
            Lb_con.Text = "Connecting..."
            Btn_con.Text = "Disconnect"
        End If
    End If
End If
End Sub

```

```

Private Sub Btn_reset_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Btn_reset.Click
    TXT_status.Clear()
    Cb_a.Text = ""
    Cb_b.Text = ""
    Cb_c.Text = ""
    Cb_d.Text = ""
End Sub

```

```

Private Sub Btn_check_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Btn_check.Click

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 หากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    SRP.Write("c")
    SRP.Write("h")

```



```

SRP.Write("e")
SRP.Write("c")
SRP.Write("k")
SRP.Write(" ")
Else
    TXT_status.Text = "Don't connect"
End If
End Sub

```

```

Sub output(ByVal a_out As String, ByVal b_out As String) 'ตัวแปรส่งค่าไปผ่านserialportเพื่อส่งไปให้สถานีทำงาน
    SRP.Write(a_out) 'ค่าที่จะส่งไปยังสถานีต้นทาง
    SRP.Write(b_out) 'ค่าที่จะส่งให้รถเคลื่อนที่ไปยังปลายทาง
    SRP.Write(" ")
End Sub

```

```

Sub arm(ByVal num_arm As String) 'สั่งการแขนกลเพื่อให้ทำงาน
    SRP.Write("R")
    SRP.Write("M")
    SRP.Write(num_arm) 'เลือกค่าส่งที่อยู่บน maincontroller
    SRP.Write(" ")
End Sub

```

```

Private Sub Btn_go_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Btn_go.Click
    If SRP.IsOpen = True Then 'checkเงื่อนไขว่าport มีการเชื่อมต่อหรือไม่
        If Rd_man.Checked = True Then 'check condition ว่ามีการเลือกที่ manual controlหรือไม่
            If Ckb_allarm.Checked = True Then
                arm("0")
            End If
            If Ckb_arm1.Checked = True Then
                arm("3")
            End If
            If Ckb_arm2.Checked = True Then
                arm("4")
            End If
            If Ckb_arm3.Checked = True Then
                arm("1")
            End If
            If Ckb_arm4.Checked = True Then
                arm("2")
            End If
            If Ckb_stall.Checked = True Then
                arm("5")
            End If
        End If
    End If

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไข กรุณาแจ้งให้ทราบถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```
output("C", "D") '7
output("D", "A") '8
'Ckb_allarm.CheckState = CheckState.Unchecked
End If
If Ckb_stA.Checked = True Then
Select Case Cb_a.Text 'เลือกเงื่อนไขการป้อนตัวอักษรในช่องที่จะให้รถเคลื่อนไป
Case "A"
output("A", "A") '1
Case "B"
output("A", "B") '5
Case "C"
output("A", "C") '9
Case "D"
output("A", "D") '13
End Select
If Cb_a.Text = "" Then
MessageBox.Show("ยังไม่ได้ทำการเลือกสถานีปลายทางของสถานี A", "Select the final station",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk)
End If
End If
If Ckb_stB.Checked = True Then
Select Case Cb_b.Text
Case "B"
output("B", "B") '2
Case "C"
output("B", "C") '6
Case "D"
output("B", "D") '10
Case "A"
output("B", "A") '14
End Select
If Cb_b.Text = "" Then
MessageBox.Show("ยังไม่ได้ทำการเลือกสถานีปลายทางของสถานี B", "Select the final station",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk)
End If
End If
If Ckb_stC.Checked = True Then
Select Case Cb_c.Text
Case "C"
output("C", "C") '3
Case "D"
output("C", "D") '7
Case "A"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

        output("C", "A") '11
    Case "B"
        output("C", "B") '15
    End Select
    If Cb_c.Text = "" Then
        MsgBox.Show("ยังไม่ได้ทำการเลือกสถานีปลายทางของสถานี C", "Select the final station",
        MsgBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk)
    End If
End If
If Ckb_stD.Checked = True Then
    Select Case Cb_d.Text
        Case "D"
            output("D", "D") '4
        Case "A"
            output("D", "A") '8
        Case "B"
            output("D", "B") '12
        Case "C"
            output("D", "C") '16
    End Select
    If Cb_d.Text = "" Then
        MsgBox.Show("ยังไม่ได้ทำการเลือกสถานีปลายทางของสถานี D ", "Select the final station",
        MsgBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk)
    End If
End If
ElseIf Rd_auto.Checked = True Then
    tim_robot_go.Interval = 60000
    Timer1.Interval = 1000
    tim_robot_go.Enabled = True
    Timer1.Enabled = True
End If
Else
    TXT_status.Text = "Don't connect"
End If
End Sub

```

```

Private Sub tim_robot_go_Tick_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles tim_robot_go.Tick

```

```

    If Rd_auto.Checked = True Then

```

```

        If SRP.IsOpen = True Then

```

```

            If turnum < NumericUpDown1.Value Then

```

```

                intnum = intnum + 1

```

```

                SRP.Write("A")
            End If
        End If
    End If
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่สามารถนำเอกสารนี้ไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า


```

SRP.Write("U")
SRP.Write("T")
SRP.Write(" ")
If intnum Mod 4 = 0 Then
    turnnum = turnnum + 1
    intnum = 0
End If
Else
    tim_robot_go.Enabled = False
    Timer1.Enabled = False
    NumericUpDown1.Value = 0
    intnum = 0
    turnnum = 0
End If
End If
End If
End Sub

```

```

Private Sub Time_today_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Time_today.Tick
    Label4.Text = "To day : " & Today & " " & TimeOfDay 'show time of today
    If Ckb_stall.CheckedState = CheckState.Checked Then
        If Ckb_stA.Checked = True Then
            Ckb_stA.CheckState = CheckState.Unchecked
        ElseIf Ckb_stB.Checked = True Then
            Ckb_stB.CheckState = CheckState.Unchecked
        ElseIf Ckb_stC.Checked = True Then
            Ckb_stC.CheckState = CheckState.Unchecked
        ElseIf Ckb_stD.Checked = True Then
            Ckb_stD.CheckState = CheckState.Unchecked
        End If
    End If
End Sub

```

```

Private Sub Rd_man_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Rd_man.CheckedChanged
    If SRP.IsOpen = True Then
        If Rd_man.Checked = True Then
            MessageBox.Show("กรุณาเลือกสถานีที่จะให้รถเคลื่อนที่ไป แล้วกดปุ่ม go", "เลือก Station", MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Exclamation)
        End If
    Else
        TXT_status.Text = "Don't connect"
    End If
End Sub

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยเป็นอย่างสูงและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

End Sub

```
Private Sub Rd_auto_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles Rd_auto.CheckedChanged
    If SRP.IsOpen = True Then
        If Rd_auto.Checked = True Then
            MessageBox.Show("กรุณารอกตัวเลขเป็นตัวเลขครบ แล้วกดปุ่ม go", "กรอกจำนวนรอบ", MessageBoxButtons.OK, _
            MessageBoxIcon.Exclamation)
        End If
    Else
        TXT_status.Text = "Don't connect "
    End If
End Sub
```

```
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    If Rd_auto.Checked = True Then
        If SRP.IsOpen() = True Then
            i = i + 1
            If i = 60 Then
                i = 0
            End If
            Label5.Text = " รอบที่ : " & turnnum.ToString & " รถเคลื่อนที่ไป " & intnum.ToString & " station"
        Else
            i = 0
        End If
        Label6.Text = i.ToString
    End If
End Sub
```

```
*****
" ขั้นตอนสุดท้าย, การปิดแสดงภาพใน โปรแกรมของเรา,เลิกทำการติดต่อ device และ destroy (ทำลาย Object) ที่เราสร้างขึ้นมา
ตอนต้นการเขียนโปรแกรม ที่ให้แสดงภาพ และปิด โปรแกรม
'ติดต่อ device ของกล้อง.
Private Sub LoadDeviceList()
    Dim strName As String = Space(100)
    Dim strVer As String = Space(100)
    Dim bReturn As Boolean
    Dim x As Integer = 0
    'เรียกรายชื่อของ device กล้องทั้งหมดในเครื่องคอมของเรา และ โหว้ใน List Box ที่ชื่อ lstDevices .
    Do
        'เรียกชื่อ Driver และ version
        bReturn = capGetDriverDescriptionA(x, strName, 100, strVer, 100)
        'ถ้าใช่ device ให้เพิ่มชื่อเข้าไปใน list box
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
'ถ้าใช่ device ให้เพิ่มชื่อเข้าไปใน list box


```

If bReturn Then lstDevices.Items.Add(strName.Trim)

x += 1

Loop Until bReturn = False

End Sub

```

'แสดงผลของรูปภาพเคลื่อนไหวออกที่หน้าต่างโปรแกรมที่เราสร้าง

```

Private Sub OpenPreviewWindow()

    Dim iHeight As Integer = picCapture.Height

    Dim iWidth As Integer = picCapture.Width

    'เปิดแสดงผลที่ picturebox .

    'สร้าง window ลูก ขึ้นมาด้วย ฟังก์ชัน capCreateCaptureWindowA ซึ่งคุณสามารถเห็นใน picturebox.

    hWnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 640, _
        480, picCapture.Handle.ToInt32, 0)

    'ติดต่อกับ device

    If SendMessage(hWnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, iDevice, 0) Then

        'ตั้งค่า preview scale

        SendMessage(hWnd, WM_CAP_SET_SCALE, True, 0)

        'ตั้งค่า preview rate ในระดับ milliseconds

        SendMessage(hWnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0)

        'เริ่มต้นการแสดงผล จากกล้อง

        SendMessage(hWnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, True, 0)

        'หรีบขนาด window ให้เท่ากับใน picturebox

        SetWindowPos(hWnd, HWND_BOTTOM, 0, 0, picCapture.Width, picCapture.Height, _
            SWP_NOMOVE Or SWP_NOZORDER)

        BtnSave.Enabled = True

        btnStop.Enabled = True

        btnStart.Enabled = False

    Else

        'การติดต่อกับ device Error ให้ ปิด window

        DestroyWindow(hWnd)

        BtnSave.Enabled = False

    End If

End Sub

```

'ใช้ฟังก์ชันชื่อ SendMessage ไป copy ข้อมูลไว้ใน clipboard ซึ่งย้ายภาพไปที่ picture box.

```

Private Sub btnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSave.Click

    Dim data As IDataObject

    Dim bmap As Image

    'Copy ภาพ ไป clipboard

    SendMessage(hWnd, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0)

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้ใช้เฉพาะในการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้ใดดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

If data.GetDataPresent(GetType(System.Drawing.Bitmap)) Then

```



```

bmap = CType(data.GetData(GetType(System.Drawing.Bitmap)), Image)
picCapture.Image = bmap
ClosePreviewWindow()
BtnSave.Enabled = False
btnStop.Enabled = False
btnStart.Enabled = True
If sfdImage.ShowDialog = DialogResult.OK Then
    bmap.Save(sfdImage.FileName, Imaging.ImageFormat.Bmp)
End If
OpenPreviewWindow()
End If
End Sub

```

'ขั้นตอนสุดท้าย, การปิดแสดงภาพใน โปรแกรมของเรา,เลิกทำการติดต่อ device!และ destroy (ทำลาย Object) ที่เราสร้างขึ้นมา
ตอนต้นการเขียน โปรแกรม ที่ให้แสดงภาพและปิดโปรแกรม

```

Private Sub ClosePreviewWindow()
    'เลิกติดต่อกับ device
    SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, iDevice, 0)
    'ปิด window
    DestroyWindow(hHwnd)
End Sub

```

```

Private Sub btnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStop.Click
    ClosePreviewWindow()
    btnStart.Enabled = True
End Sub

```

```

Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStart.Click
    OpenPreviewWindow()
End Sub
End Class

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ข

โปรแกรมการควบคุมรถลำเลียง

โปรแกรมควบคุมรถลำเลียง เพื่อให้รถลำเลียงเคลื่อนที่ไปและสามารถหยุดที่สถานีต่างๆ ได้ตามคำสั่งที่ได้จากการติดต่อสื่อสารกับสถานีเป็นดังนี้

```
/* Include -----*/
#include <16F690.h>

#define *=16

#define ICD=TRUE

#define adc=8

#define FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#define FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#define FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#define FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#define FUSES MCLR //Master Clear pin enabled
#define FUSES NOCPD //No EE protection
#define FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#define FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled
#define FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled
#define KEYHIT_DELAY 500 // in milliseconds
#define use delay(clock=20000000)
#define rs232(baud=2400,parity=N,xmit=PIN_B7,rcv=PIN_B5,bits=8, stream=AVR,timeout=KEYHIT_DELAY)
/* Define -----*/

#define RobotNumber '2' // RobotNumber 1 to 6
#define Analog0 4 // AnalogChannel 4
#define MotorDrive0 PIN_C3 // MotorDrivePin
#define MotorDrive1 PIN_C4 // MotorDrivePin
#define MPWMPin PIN_C6 // Mantual PWM Pin_C2
#define ResMPWM 100 // Maximum Resolution PWM
#define IrFreq 528 // Ir Receive Freq 38 kHz.
#define NcPin0 PIN_A0 // Empty Pin0
#define NcPin1 PIN_B4 // Empty Pin1
#define NcPin2 PIN_C6 // Empty Pin2
#define NcPin3 PIN_B6 // Empty Pin3
#define NcPin4 PIN_C7 // Empty Pin4
#define Button0 !Input(NcPin4) // Input0 use to memo
#define Button1 !Input(NcPin2) // Input1 use to run, skip
#define Led0 NcPin0 // Output0 use to run status
#define Led1 NcPin1 // Output1 use to memo status
#define Led2 NcPin3 // Output2 use to sense
#define MaxSpeed 100 // Maximum Motor Speed.
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่งานวิจัยสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ข้อมูลและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

#define MinSpeed 80          // Minimum Motor Speed.

/* Private Variable -----*/
boolean toggle0 = 1;        // External Interrupt Toggle.
boolean ANL0;               // Analog0[AN4] Logic
unsigned char ADC_Value;    // Analog to Digital Value
unsigned char Setpoint;     // ADC Setpoint Value.
unsigned char Range;        // Error Range.
char Loopi;                 // Counter Loop.
unsigned char Duty;         // Set Duty Cycle Of Manual PWM.
unsigned char Mode;         // Select MotorMode.
unsigned char skipStation = 1; // Value of skiping station

/* Private Function -----*/
void MotorForward(char);
void MotorStop(void);
void MotorBackward(char);
int stacker(void);
unsigned char receive(void);
/* All Interrupt Service Routine -----*/
/** @ brief RTCC Interrupt Service Routine.
 *   Read Sensor. */
#int_RTCC
void RTCC_isr(void){
    /* PWM Motor Control */
    if(Duty >= Loopi){
        if(Mode == 1){
            Output_High(MotorDrive0);
            Output_Low(MotorDrive1);
        }
        else if(Mode == 2){
            Output_High(MotorDrive0);
            Output_High(MotorDrive1);
        }
        else if(Mode == 3){
            Output_Low(MotorDrive0);
            Output_High(MotorDrive1);
        }
    }
    else if((Loopi > Duty) && (Loopi <= ResMPWM)){
        Output_Low(MotorDrive0);
        Output_Low(MotorDrive1);
    }
    else if(Loopi > ResMPWM){
        Loopi = 0;
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือทำกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

    }

    Loopi++;
}

/** @brief External Interrupt Service Routine. */
#int_EXT
void EXT_isr(void) {
    if(toggle0){
        SET_PWM1_DUTY(IrFreq/2);
        EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
    }
    else if(!toggle0){
        SET_PWM1_DUTY(0);
        EXT_INT_EDGE(H_TO_L);
    }
    toggle0 = !toggle0;
}

/** @brief TIMER1 Interrupt Service Routine. */
#int_TIMER1
void TIMER1_isr(void) {
    /* ADC Reading Control. *****/
    SET_ADC_CHANNEL(Analog0);
    ADC_Value = READ_ADC();

    if(ADC_Value < Setpoint + 3*Range){
        ANL0 = 1; // ANL0 = 1 When found Blackline.
        Output_High(Led2);
    }
    else{
        ANL0 = 0; // ANL0 = 0 When not found Blackline.
        Output_Low(Led2);
    }
}

//@brief Main Func.
int main(){
    /* Initial Module *****/
    Setup_Adc_ports(sAN4|VSS_VDD);
    Setup_Adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
    Setup_Spi(SPI_SS_DISABLED);
    Setup_Timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    Setup_Timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
    Setup_Timer_2(T2_DIV_BY_1,131,1);
    Setup_Ccp1(CCP_PWM);
    Set_Pwm1_Duty(0);

```



```

Setup_Comparator(NC_NC_NC_NC);
Enable_Interrups(INT_RTCC);
Enable_Interrups(INT_EXT);
EXT_INT_EDGE(H_TO_L);
Enable_Interrups(INT_TIMER1);
Enable_Interrups(GLOBAL);
/* Begin Process *****/
Output_High(led0);           // turn on running status led
Output_Low(led1);           // turn off memo status led
Output_Low(led2);           // turn off sense status led
MotorStop();
delay_ms(10);
Setpoint = Read_Eeprom(1);   // read memory
delay_ms(10);
Range = 5 + (float)Setpoint/15.00; // adjust sensor
/* Memory Value Sensor *****/
while(TRUE){
    if(Button1){             // push to memo
        Write_Eeprom(1,ADC_Value);
        delay_ms(10);
        Setpoint = Read_Eeprom(1);
        delay_ms(10);
        Range = 5 + (float)Setpoint/15.00;
        Output_High(Led1);   // turn on memo status led
    }
    else if(Button0){        // push to run
        Output_Low(Led0);    // turn off running status led
        delay_ms(500);
        break;
    }
    else{
        Output_Low(Led1);    // non-memo status led
    }
}
Output_High(Led0);          // turn on running status led
/* Robot Running. *****/
MotorForward(MaxSpeed);
delay_ms(200);              // Random error case.
/* Robot Start Runing At Setpoint Line. *****/
if(ANL0){
    MotorForward(100);
    while(ANL0);
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

/** @brief Infinity Loop.
while(TRUE){
    /* Check Line 1 And Forward. *****/
    do{
        MotorForward(MaxSpeed);
    }while(!ANL0);
    while(ANL0);
    /* Slowly Then Check Line 2. *****/
    //do{
    // MotorForward(MinSpeed);
    //}while(!ANL0);
    if(--skipStation == 0){        // Skip Check and Reduce
        /* Stop Motor. *****/
        Output_Low(Led0);        // turn off running status led
        MotorStop();
        Disable_Interrupts(INT_RTCC);
        delay_ms(50);
        Disable_Interrupts(INT_TIMER1);
        delay_ms(50);
        // delay
        delay_ms(200);
        // send RobotNumber
        printf("%c",0x01);
        delay_ms(25);
        printf("%c",0x01);
        delay_ms(25);
        printf("[");        // to station protocol
        delay_ms(25);
        printf("%c",RobotNumber);
        delay_ms(25);
        delay_ms(25);
        Enable_Interrupts(INT_RTCC);
        delay_ms(25);
        Enable_Interrupts(INT_TIMER1);
        // receive skipStation
        skipStation = receive();
        Output_High(Led0);        // turn on running status led
    }
    /* Running Again *****/
    do{
        Output_Low(Led0);        // turn on running status led
        MotorForward(MaxSpeed);
    }while(ANL0);

```

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแจ้งแก้ไข กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ


```

    }

    return 0;
}

/* @brief Forward Motor. */
void MotorForward(char i){
    Mode = 1;
    Duty = i;
}

/** @brief Stop Motor. */
void MotorStop(){
    Mode = 2;
    Duty = 100;
}

/** @brief Backward Motor. */
void MotorBackward(char i){
    Mode = 3;
    Duty = i;
}

unsigned char receive(void){
    unsigned char value;
    unsigned char value2 = 0;
    unsigned char keep = '1';
    do{
        while(!kbhit());
        do{
            value=getc();
            if (value == '<'){
                value2 = value;
            }
        }while (RS232_ERRORS); //RS232_ERRORS will be 0 when there is a timeout
    }while(value2 != '<');
    value2 = 0;
    while(!kbhit());
    do{
        value=getc();
        if((value == '1')||(value == '2')||(value == '3')||(value == '4')){
            keep = value;
        }
    }while (RS232_ERRORS); //RS232_ERRORS will be 0 when there is a timeout
    keep = keep - 48;
    return keep;
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ค

โปรแกรมสถานี (Station)

```
/* Includes -----*/
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<compat/deprecated.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include<util/delay.h>
#define FOSC 8000000// Clock Speed
#define BAUD 2400
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
/* Define -----*/
#define F_IR 38000 // Frequency of IR Receiver Module
#define TOP_PWM F_CPU/2/F_IR // Maximum Value of Duty Cycle
#define data0 (PINC&0x01)
#define data1 (PINC&0x02)>>1
#define data2 (PINC&0b00000100)>>2
/* Private Variable -----*/
unsigned char toggle = 1; // Exti toggle
volatile unsigned char stTemp; // stack temorary.
unsigned char dataTemp; // data temporary.
volatile unsigned char dataStacked = '0'; // Data is stacked from serial
unsigned char dataBuffered; // Data is bufferd from spi to serial
unsigned char keep = 0;
volatile char stFlag = 0;
/* Private Function -----*/
/** @brief Delay Millisecond. */
void delay_ms(unsigned int i){
    for(;i>0;i--){
        _delay_ms(1);
    }
}
/** @brief Initialize PORT. */
void Init_PORT(){
    sbi(DDRB,1); // PWM
    //sbi(PORTB,1);
    //cbi(DDRD,2); // INTO
    //cbi(DDRD,0); // RXD
    //sbi(DDRD,1); // TXD
}
/** @brief Initialize UART. */
static void Init_USART(unsigned int baud)
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งหากมีให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

{
    // Set baud rate *.bps.
    UBRRH =(unsigned char)(baud>>8);
    UBRRL =(unsigned char)baud;
    // Enable receiver , tramsmmitter , Enable Receiver Interrupt.
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE);
    // Set frame format: 8data, NoneParity, 1stop bit.
    UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
}

/** @brief Receive RXEN */
unsigned char receive(void){
    while(!(UCSRA&0x80));
    return UDR;
}

/** @brief Transmit TXEN. */
static void transmit(unsigned char c){
    while(!(UCSRA&0x20));
    UDR = c;
    UCSRA |= 0x20;
}

/** @brief Initialize Interrupt. */
void Init_Interrupt(){
    MCUCR = (1<<ISC01)|(0<<ISC00); // INT0 Detect falling edge
    GICR = (1<<INT0); // INT Enable
    /* Set SREG for Global Interrupt */
    sei();
}

/** @brief Initialize PWM. */
void Init_PWM(){
    TCCR1A = 0xF2;
    TCCR1B = 0x11;
    ICR1 = TOP_PWM;
    OCR1A = TOP_PWM;
    OCR1B = TOP_PWM/2;
}

/** @brief Initialize parallel */
void parallelSetup(void){
    // PC3 , PC4, PC5 -> MISO
    // PC0 , PC1, PC2 -> MOSI
    // PB2 -> SCK
    // MOSI
    cbi(DDRC,0);
    cbi(DDRC,1);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

cbi(DDRC,2);
// SCK
cbi(DDRB,2);
// MISO
sbi(DDRC,3);
sbi(DDRC,4);
sbi(DDRC,5);
// clear
cbi(PORTC,3);
cbi(PORTC,4);
cbi(PORTC,5);
}
uint8_t parallelRead(void){
    uint8_t readBu[3];
    uint8_t readValue;
    readBu[0] = data0;
    readBu[1] = data1;
    readBu[2] = data2;
    readValue = (readBu[0]*1 + readBu[1]*2 + readBu[2]*4);
    return readValue;
}
void parallelWrite(uint8_t pw){
    switch(pw){
        case 0: cbi(PORTC,3);
                cbi(PORTC,4);
                cbi(PORTC,5);
                break;
        case 1: sbi(PORTC,3);
                cbi(PORTC,4);
                cbi(PORTC,5);
                break;
        case 2: cbi(PORTC,3);
                sbi(PORTC,4);
                cbi(PORTC,5);
                break;
        case 3: sbi(PORTC,3);
                sbi(PORTC,4);
                cbi(PORTC,5);
                break;
        case 4: cbi(PORTC,3);
                cbi(PORTC,4);
                sbi(PORTC,5);
                break;
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารต้นฉบับที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีผู้ใดฝ่าฝืนให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

case 5: sbi(PORTC,3);
        cbi(PORTC,4);
        sbi(PORTC,5);
        break;
case 6: cbi(PORTC,3);
        sbi(PORTC,4);
        sbi(PORTC,5);
        break;
case 7: sbi(PORTC,3);
        sbi(PORTC,4);
        sbi(PORTC,5);
        break;
}
}
/** @brief Main. */
int main(void){
    Init_PORT();
    Init_PWM();
    Init_Interrupt();
    Init_USART(MYUBRR);
    parallelSetup();
    /*while(1){
        if(stFlag == 1){
            delay_ms(50);
            transmit(dataStacked);
            stFlag = 0;
            dataStacked = '0';
            transmit(dataStacked);
        }
    }*/
    /* Start Process */
    while(1){
        if((dataStacked<=47)&&(dataStacked>=55)){
            dataStacked = '0';
        }
        // Read when detect LOW
        if(!(PINB&0x04)){
            parallelWrite(dataStacked-48);
        }
        else{
            keep = parallelRead();
            if((keep==1)||((keep==2)||((keep==3)||((keep==4))){
                delay_ms(25);

```



```

        transmit(0x01);
        transmit(0x01);
        transmit('<');
        transmit(keep+48);
        delay_ms(500);
        transmit(0x01);
        transmit(0x01);
        transmit('<');
        transmit(keep+48);
        dataStacked = '0';
    } } }

    return 0;
}

/* Private Function -----*/
/** @brief Interrupt Service Routine of " USART1->RX ".
 *   Send Value From RX1[Infrared] to TX0[Computer]. */
ISR(USART_RXC_vect){
    dataTemp = receive();
    if(dataTemp == 'I'){ // from car protocol
        stTemp = 1;
        stFlag = 0;
    }
    if((stTemp == 1)&&(dataTemp != 'I')){
        stTemp = 0;
        stFlag = 1;
        dataStacked = dataTemp;
        //transmit(dataStacked);
    } }

/** @brief Interrupt Service Routine of " External Interrupt ".
 *   Modulate Signal from USART Port. */
ISR(INT0_vect){
    if(toggle){
        OCR1A = TOP_PWM/2;
        MCUCR = (1<<ISC01)|(1<<ISC00); // INT0 Detect Rising edge
        GICR = (1<<INT0); // INT0 Enable
    }
    else if(!toggle) {
        OCR1A = TOP_PWM;
        MCUCR = (1<<ISC01)|(0<<ISC00); // INT0 Detect falling edge
        GICR = (1<<INT0); // INT0 Enable
    }
    toggle = !toggle;
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ง

Main Controller

```

/* Include -----*/
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <compat/deprecated.h>

unsigned char keeping;
unsigned char flag;
unsigned char stackBu[7];
uint8_t readingBu[4];

// Parallel start up pin
uint8_t A = 22;
uint8_t B = 29;
uint8_t C = 36;
uint8_t D = 43;

/* Function -----*/
/** @brief Write Parallel */
uint8_t reading (uint8_t pinNum){
    uint8_t readBu[3];
    readBu[0] = digitalRead(pinNum);
    readBu[1] = digitalRead(pinNum+1);
    readBu[2] = digitalRead(pinNum+2);
    return (readBu[0]*1 + readBu[1]*2 + readBu[2]*4);
}

/** @brief Write Parallel */
void writing (uint8_t pinNum,uint8_t wr){
    uint8_t wrBu[3];
    switch(wr){
        case 0: wrBu[0] = 0; wrBu[1] = 0; wrBu[2] = 0;
            break;
        case 1: wrBu[0] = 1; wrBu[1] = 0; wrBu[2] = 0;
            break;
        case 2: wrBu[0] = 0; wrBu[1] = 1; wrBu[2] = 0;
            break;
        case 3: wrBu[0] = 1; wrBu[1] = 1; wrBu[2] = 0;
            break;
        case 4: wrBu[0] = 0; wrBu[1] = 0; wrBu[2] = 1;
            break;
        case 5: wrBu[0] = 1; wrBu[1] = 0; wrBu[2] = 1;
            break;
        case 6: wrBu[0] = 0; wrBu[1] = 1; wrBu[2] = 1;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

        break;
    case 7: wrBu[0] = 1; wrBu[1] = 1; wrBu[2] = 1;
        break; }
    for(uint8_t i = 0; i<=2 ; i++){
        if(wrBu[i] == 1){
            digitalWrite(pinNum+i, HIGH);
        }
        else{
            digitalWrite(pinNum+i, LOW);
        } } }

/** @brief Parallel Control */
uint8_t parallelCtrl(uint8_t pin,uint8_t data){
    uint8_t readValue;
    writing(pin,0);    //close slave read
    digitalWrite(pin+6,LOW);
    delay(20);
    readValue = reading(pin+3);
    writing(pin,data);
    delay(20);        //delay for ready
    digitalWrite(pin+6,HIGH);
    delay(20);
    writing(pin,0);    //close slave read
    return readValue;
}

/** @brief Setup Arduino */
void setup() {
    Serial.begin(9600);

    // Station A port setup (D22-D28)
    pinMode(22,OUTPUT); //MOSI
    pinMode(23,OUTPUT); //MOSI
    pinMode(24,OUTPUT); //MOSI
    pinMode(25,INPUT);  //MISO
    pinMode(26,INPUT);  //MISO
    pinMode(27,INPUT);  //MISO
    pinMode(28,OUTPUT); //SCK
    digitalWrite(28,HIGH); //Clock High
    writing(22,0);
    delay(50);

    // Station B port setup (D29-D35)
    pinMode(29,OUTPUT); //MOSI
    pinMode(30,OUTPUT); //MOSI
    pinMode(31,OUTPUT); //MOSI
    pinMode(32,INPUT);  //MISO

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งหากมีให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

pinMode(33,INPUT); //MISO
pinMode(34,INPUT); //MISO
pinMode(35,OUTPUT); //SCK
digitalWrite(35,HIGH); //Clock High
writing(29,0);
delay(50);
// Station C port setup (D36-D42)
pinMode(36,OUTPUT); //MOSI
pinMode(37,OUTPUT); //MOSI
pinMode(38,OUTPUT); //MOSI
pinMode(39,INPUT); //MISO
pinMode(40,INPUT); //MISO
pinMode(41,INPUT); //MISO
pinMode(42,OUTPUT); //SCK
digitalWrite(42,HIGH); //Clock High
writing(36,0);
delay(50);
// Station D port setup (D43-D49)
pinMode(43,OUTPUT); //MOSI
pinMode(44,OUTPUT); //MOSI
pinMode(45,OUTPUT); //MOSI
pinMode(46,INPUT); //MISO
pinMode(47,INPUT); //MISO
pinMode(48,INPUT); //MISO
pinMode(49,OUTPUT); //SCK
digitalWrite(49,HIGH); //Clock High
writing(43,0);
delay(1000);
// Go! Go! Go!
Serial.println("command");
}

```

```

/** @brief Super Loop */

```

```

void loop(){

```

```

// Keyboard input

```

```

    unsigned char iBu = 0;

```

```

    do{

```

```

        while(Serial.available() <= 0);

```

```

        stackBu[iBu] = Serial.read();

```

```

        Serial.print(stackBu[iBu],BYTE);

```

```

    }while((stackBu[iBu] != 'I')&&(iBu++<=7));

```

```

    // Filter data : just pass 'I' to '4'

```

```

    if((stackBu[1] >= 54)&&(stackBu[0] <= 60)){

```

```

        stackBu[1] = 'I';

```

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ควรนำเอกสารนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือทำรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 ไม่ควรนำเอกสารนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือทำรายงานโดยไม่ได้รับอนุญาต


```

}

Serial.println("");

// Selection Mode

// Check All Parallel Data

if((stackBu[0]=='c')&&(stackBu[1]=='h')&&(stackBu[2]=='e')&&(stackBu[3]=='c')&&(stackBu[4]=='k')){

    Serial.println("Check All Data");

    Serial.print(" A=");

    readingBu[0] = parallelCtrl(A,0);

    Serial.print(readingBu[0], DEC);

    Serial.print(" , B=");

    readingBu[1] = parallelCtrl(B,0);

    Serial.print(readingBu[1], DEC);

    Serial.print(" , C=");

    readingBu[2] = parallelCtrl(C,0);

    Serial.print(readingBu[2], DEC);

    Serial.print(" , D=");

    readingBu[3] = parallelCtrl(D,0);

    Serial.print(readingBu[3], DEC);

    Serial.print("\n");

}

// Send to A

else if((stackBu[0] == 'A')&&((stackBu[1]>=65)&&(stackBu[1]<=68))){

    if(stackBu[1] == 'A'){

        keeping = '4';

    }

    else if(stackBu[1] == 'B'){

        keeping = '1';

    }

    else if(stackBu[1] == 'C'){

        keeping = '2';

    }

    else if(stackBu[1] == 'D'){

        keeping = '3';

    }

    flag = parallelCtrl(A,keeping-48);

    if(flag == 0){

        Serial.print("Parking Empty");

    }

    else{

        Serial.print("Robot ");

        Serial.print(flag, DEC);

        Serial.print(" go to station ");

        Serial.print(stackBu[1]);

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่ควรนำเอกสารนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะมีให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

}
Serial.print("\n");
}
// Send to B
else if((stackBu[0] == 'B')&&((stackBu[1]>=65)&&(stackBu[1]<=68))) {
    if(stackBu[1] == 'A'){
        keeping = '3';
    }
    else if(stackBu[1] == 'B'){
        keeping = '4';
    }
    else if(stackBu[1] == 'C'){
        keeping = '1';
    }
    else if(stackBu[1] == 'D'){
        keeping = '2';
    }
    flag = parallelCtrl(B,keeping-48);
    if(flag == 0){
        Serial.print("Parking Empty");
    }
    else{
        Serial.print("Robot ");
        Serial.print(flag, DEC);
        Serial.print(" go to station ");
        Serial.print(stackBu[1]);
    }
    Serial.print("\n");
}
// Send to C
else if((stackBu[0] == 'C')&&((stackBu[1]>=65)&&(stackBu[1]<=68))) {
    if(stackBu[1] == 'A'){
        keeping = '2';
    }
    else if(stackBu[1] == 'B'){
        keeping = '3';
    }
    else if(stackBu[1] == 'C'){
        keeping = '4';
    }
    else if(stackBu[1] == 'D'){
        keeping = '1';
    }
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


```

flag = parallelCtrl(C,keeping-48);
if(flag == 0){
    Serial.print("Parking Empty");
}
else{
    Serial.print("Robot ");
    Serial.print(flag, DEC);
    Serial.print(" go to station ");
    Serial.print(stackBu[1]);
}
Serial.print("\n");
}

// Send to D
else if((stackBu[0] == 'D')&&((stackBu[1]>=65)&&(stackBu[1]<=68))){
    if(stackBu[1] == 'A'){
        keeping = '1';
    }
    else if(stackBu[1] == 'B'){
        keeping = '2';
    }
    else if(stackBu[1] == 'C'){
        keeping = '3';
    }
    else if(stackBu[1] == 'D'){
        keeping = '4';
    }
    flag = parallelCtrl(D,keeping-48);
    if(flag == 0){
        Serial.print("Parking Empty");
    }
    else{
        Serial.print("Robot ");
        Serial.print(flag, DEC);
        Serial.print(" go to station ");
        Serial.print(stackBu[1]);
    }
    Serial.print("\n");
}

// For Wrong Instruction
else{
    Serial.println("Wrong Instruction");
}
}

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ การใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก จ

โปรสเตอร์ระบบโดยรวม และระบบลำเลียง




สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ระบบจำลองกระบวนการผลิตอัตโนมัติ


การจำลองระบบโรงงานนี้ ประกอบด้วย รถลำเลียงสินค้าซึ่งทำตามคำสั่งที่ส่งผ่านทางมอดูเลเตอร์ โดยรถลำเลียงสินค้าจะวิ่งบนรางไฟฟ้า โดยทำหน้าที่ในการลำเลียงสินค้าจากหน่วยการทำงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยการทำงานหนึ่ง และเมื่อแขนกลทำการหยิบจับ ในคราวนำสินค้าเข้า – ออกกระบวนรถลำเลียงกับหน่วยการทำงาน จึงจะมีหุ่นยนต์แบบ 6 ขา มารับสินค้าจากแขนกลไปส่งต่อให้กับหุ่นยนต์ 2 ขาเพื่อไปเก็บในคลังสินค้าต่อไป



ส่วนลำเลียงสินค้า

Vehicle : หลักการทำงานของส่วน Vehicle นั้น ใช้หลักการการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณ Infrared โดยการทำงานจะเริ่มเมื่อตัวรถนั้นเคลื่อนที่เข้ามาจอดที่ Station จากนั้น วงจร รับ-ส่ง จะเริ่มทำงาน โดยสิ่งที่ส่งไปจะเป็นหมายเลขประจำตัวของตัวรถ ซึ่งส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณที่ส่งไปคือ ส่วน Station นั่นเอง

Station : หลักการทำงานของส่วน Station นั้น ใช้หลักการการส่งข้อมูลผ่านทางสัญญาณ Infrared เช่นเดียวกับหลักการของส่วน Vehicle โดยการทำงานจะเริ่มเมื่อ รถเคลื่อนที่เข้ามาจอด และส่วนของ Station ได้รับสัญญาณ Infrared ที่เหมาะสมของรถแล้ว จากนั้น Station จะทำการส่งหมายเลขของรถที่ได้รับมานั้นไปยังส่วน Main Controller เพื่อทำการประมวลผลและตัดสินใจ



ส่วน Main Controller


การเชื่อมโยงระหว่างรถลำเลียงสินค้ากับ Main Controller ผ่านทาง Infrared และสายเคเบิล

Main Controller เชื่อมต่อถึง Monitor และสายเคเบิล

สายเคเบิล เชื่อมต่อถึง Main Controller และสายเคเบิล


สายเคเบิล เชื่อมต่อถึง Main Controller และสายเคเบิล

สายเคเบิล เชื่อมต่อถึง Main Controller และสายเคเบิล



หุ่นแมลง 6 ขา

เป็นการควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะรับสัญญาณจากแขนกลซึ่งหยิบมาเรจรถขนส่งภายในระบบลำเลียงสินค้าเพื่อจะนำชิ้นงานมาเก็บไว้ที่ store หรือ สถานีต่อไปในระบบ และสามารถควบคุมด้วยวิธีโมดเมื่อต้องการใช้กับการขนส่งแบบอื่น ๆ ที่ต้องการตามความเหมาะสมของงานนั้น ๆ



แขนกล

ส่วนประกอบของแขนกลจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

1. ส่วนควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของแขนกลทั้งระบบ ซึ่งในส่วนนี้จะรับคำสั่งจากโปรแกรม
2. ส่วนประมวลผล ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่งที่ได้จากส่วนควบคุมจาก STAMP 168 แล้วทำการประมวลผลคำสั่งที่ได้มา จากนั้นทำการส่งการ ไปยังเซอร์โวมอเตอร์ให้ทำงาน
3. ส่วนเซอร์โวมอเตอร์ เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนตัวแขนกลให้เคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะถูกคิดคั้งยังข้อต่อของตัวแขนกล
4. ส่วนที่ประกอบเป็นแขนกล จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ คลิปเปอร์ แขน และฐาน ทุกชิ้นส่วนทำจากแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งออกแบบจากโปรแกรม Solidworks แล้วกัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC และนำมาประกอบเข้ากับเซอร์โวมอเตอร์เป็นแขนกล



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

CONTROL & MECHATRONICS

Engineering

ระบบลำเลียง

โครงสร้างของระบบ



Monitor

Main Controller

สถานีลำเลียง

Station

แขนกล

การทำงาน

การทำงานระบบ จะมีด้วยกัน 2 mode คือ

1. Manual Mode
2. Auto Mode

ในการทำงานในโหมด Manual นั้นจะเป็นการทำงานที่ผู้ใช้งานใช้รีเลย์ที่สถานีให้ระบบการทำงานอัตโนมัติที่สถานีปลายทาง โดยรับข้อมูลการทำงานจากสถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง

สำหรับการทำงานในโหมด Auto นั้นจะเป็นการทำงานอัตโนมัติ

- 1) สถานี 4 สถานีทำงานตามลำดับการทำงาน
- 2) ระบบจะทำงานโดยผ่านการคำนวณออกมาเป็น 2 แบบ คือ
 - แบบอัตโนมัติ สถานี C จะรับข้อมูลจากสถานีต้นทาง สถานี 3 สถานี B จากสถานีปลายทางโดยอัตโนมัติ
 - 2) เมื่อระบบทำงานเสร็จ สถานี 4 ขึ้น จะเคลื่อนที่ไปจอดสถานีต่อไป

การติดต่อสื่อสารของระบบ

Computer กับ Main Controller : ใช้สาย RS485 ในการเชื่อมต่อ

Main Controller กับ สถานี : Main Controller จะควบคุมสถานีด้วย 4 สาย RS485 RS485-1290

เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C และใช้สาย RS485 ในการเชื่อมต่อข้อมูล

สถานี กับ รถ : สถานีจะส่งข้อมูลควบคุมด้วย RS485 RS485-1290 ซึ่งรถจะรับข้อมูลสถานี

รถกับ สถานี : รถจะส่งข้อมูลกลับด้วย RS485 RS485-1290 โดยที่สถานีจะรับข้อมูล

รถกับ สถานี : รถจะส่งข้อมูลกลับด้วย RS485 RS485-1290 โดยที่สถานีจะรับข้อมูล

รถกับ สถานี : รถจะส่งข้อมูลกลับด้วย RS485 RS485-1290 โดยที่สถานีจะรับข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน



การประยุกต์ใช้งาน

โครงการนี้เป็นระบบจำลองการลำเลียงสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมีการใช้งานจากคอมพิวเตอร์

ซึ่งโรงงานในปัจุบันระบบนี้เรียกว่าระบบลำเลียงสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่ง ระบบจำลองนี้ จะนำไปใช้ในงานโรงงานที่

งานมีการขนถ่ายสินค้าไปมาบ่อยๆจึงจำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อลดปริมาณคน ความปลอดภัย เวลา และ เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

อาจารย์ผู้จัดทำ
ดร. วรวิทย์ วัฒนศิริ
ดร. วรวิทย์ วัฒนศิริ
ดร. วรวิทย์ วัฒนศิริ
ดร. วรวิทย์ วัฒนศิริ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

- [1] ประจัน พลังสันติกุล. เรียนรู้และใช้งาน CCS C คอมไพเลอร์ เขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร : อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริ เมนต์.2547.
- [2] นิรุช อำนวยศิลป์. คู่มือการเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic Version 2008 ฉบับโปรแกรมเมอร์. นนทบุรี : ไอดีซี 2552
- [3] ผศ.ดร. วรพงษ์ ตั้งศรีรัตน์ ,เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม, กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. 2548



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้